TAVERNOLA

# Samsung Mikrowelle mit Grill

Kompakte Bedienhilfe für Nutzer, die Mikrowellen grundsätzlich kennen. Fokus auf den Besonderheiten dieses Geräts.

## MG23DG4524CGE1

23 l · 800 W Mikrowelle · 1150 W Grill

**Was dieses Modell besonders macht**

Grill · Microwave+Grill · Grill Fry · Crusty Plate · Auto Cook · Bread Defrost



# Auf einen Blick

Die wichtigsten Teile des Geräts im schnellen Überblick.



# Bedienfeld: Original + Bedeutung

Die Tasten am Gerät sind überwiegend englisch beschriftet. Diese Grafik zeigt die



# Innenraum und Zubehör

Der Innenraum und die drei wichtigsten Zubehörteile: Drehteller, Rost und Crusty



KNUSPRIG

# Grill Fry & Bread Defrost

Die stärkste Besonderheit dieses Geräts: knusprige Ergebnisse mit Crusty Plate



MIKROWELLE

# Normal aufwärmen oder garen

Die Standardfunktion für Speisen und Getränke.

**1 · Microwave**
Taste Microwave drücken.

**2 · Leistung wählen**
Mit dem Drehregler die gewünschte Stufe wählen und mit OK/Clock bestätigen.

**3 · Zeit einstellen**
Zeit mit dem Drehregler einstellen.

**4 · Start**
Start/+30s drücken. Während Microwave, Grill oder Kombi verlängert jeder Druck die Garzeit um 30 Sekunden.

## Leistungsstufen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **800 W** | Hoch | **600 W** | Mittel-hoch |
| **450 W** | Mittel | **300 W** | Mittel-niedrig |
| **180 W** | Auftauen | **100 W** | Niedrig |

GRILL

# Grill und Kombibetrieb

Für Bräunung, Toast, Gratins und Gerichte, die schnell garen und zugleich Farbe bekommen sollen.

### Nur Grill

Speise auf den Metallrost stellen. Grill drücken, Zeit mit dem Drehregler wählen (max. 60 min), dann Start/+30s.

### Microwave+Grill

Microwave+Grill drücken. 600 W, 450 W oder 300 W wählen, mit OK/Clock bestätigen, Zeit einstellen und Start/+30s drücken.

### Rost nutzen

Für bessere Grill- und Kombiergebnisse empfiehlt sich der mitgelieferte Metallrost auf dem Drehteller.

### Geschirr

Im Kombibetrieb mikrowellengeeignetes UND hitzefestes Geschirr verwenden; Glas oder Keramik ist ideal.

### Gerätespezifisch wichtig

Die Grilltemperatur wird nicht separat eingestellt. Rost und Geschirr werden sehr heiß - Ofenhandschuhe verwenden.

AUTOMATIK

# Quick Defrost, Auto Cook & Bread Defrost

Die Automatikprogramme nehmen Zeit- und Leistungswahl weitgehend ab.

### Quick Defrost

Quick Defrost drücken -> Lebensmittelart wählen -> OK/Clock -> Gewicht wählen -> Start/+30s. Beim Signalton wenden oder umrühren und erneut Start/+30s drücken.

### Auftauprogramme

1 Fleisch · 2 Geflügel · 3 Fisch · 4 TK-Gemüse · 5 Brot; jeweils 200-1500 g.

### Auto Cook

Auto Cook drücken -> Kategorie wählen -> OK/Clock -> Gericht wählen -> OK/Clock -> ggf. Portionsgröße wählen -> Start/+30s.

### Bread Defrost

Für bereits gebackenes TK-Brot, Brötchen, Croissants oder Bagels - nicht für rohen Teig.

### Bread Defrost - Besonderheit

Crusty Plate auf den Drehteller. Programm starten: Display zeigt HEAT zum Vorheizen. Nach dem Signalton gefrorenes Brot auflegen und Start/+30s erneut drücken.

SHORTCUTS

# Warmhalten, Uhr, Eco, Ton & Sperre

Die Funktionen, die man sonst schnell im Handbuch suchen müsste.

### Keep Warm

Nur für bereits gegarte, noch warme Speisen - nicht zum Aufwärmen kalter Speisen. Stufe per Drehregler wählen; maximale Warmhaltezeit 99 Minuten.

### Uhr einstellen

OK/Clock drücken -> 12/24-Stundenformat wählen -> Stunde -> Minute -> jeweils mit OK/Clock bestätigen.

### Eco-Modus

Stop/Eco im Leerlauf: Display geht aus. Zum Beenden Tür öffnen oder Stop/Eco drücken.

### Kindersicherung

Lock (3 sec) drei Sekunden halten. Im Display erscheint L. Zum Entsperren erneut drei Sekunden halten.

### Signalton aus/an

Lock (3 sec) und Stop/Eco gleichzeitig drücken. Dieselbe Kombination schaltet den Signalton wieder ein.

SCHNELLWAHL

# Typische Nutzung in Tavernola

Wenn man nur schnell wissen will: welche Funktion passt wofür?

**Tellergericht / Reste**
Microwave - meist 600 W für gleichmäßiges Aufwärmen; Zeit nach Menge.

**Getränk / schnelles Erhitzen**
Microwave, 800 W. Zeit kurz wählen und bei Bedarf in 30-Sekunden-Schritten verlängern.

**TK-Brot / Brötchen**
Auto Cook bzw. Bread Defrost - Crusty Plate verwenden.

**TK-Pommes / Nuggets / Snackfood**
Grill Fry. Bei den passenden Programmen Crusty Plate und ggf. Rost verwenden.

**Toast / Überbacken / Gratins**
Grill.

**Schnell garen + bräunen**
Microwave+Grill.

**Fertig, aber noch nicht servieren**
Keep Warm.

GERÄT

# Pflege, Fehler & technische Eckdaten

Nur die gerätespezifischen Punkte - nicht die allgemeinen Mikrowellenregeln.

### Innenraum

Keramisch emaillierter Garraum. Nach Grillbetrieb erst abkühlen lassen; der Grillheizstab sitzt offen an der Decke.

### C-d0

Eine Bedientaste war länger als 10 Sekunden gedrückt bzw. die Tastenfläche ist feucht. Tasten reinigen/trocknen, Gerät über 30 Sekunden ausschalten; bei Wiederholung Samsung-Service.

### Display bleibt dunkel

Häufig ist nur der Eco-Modus aktiv. Tür öffnen oder Stop/Eco drücken.

### Crusty Plate reinigen

Warmwasser + Spülmittel. Nicht in die Spülmaschine. Keine harten Schwämme und nicht darauf schneiden.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 23 l |
| **Mikrowellenleistung** | 800 W · 6 Stufen |
| **Grill** | 1150 W |
| **Max. Leistungsaufnahme** | 2400 W |
| **Drehteller** | 288 mm |
| **Maße B × H × T** | 489 × 275 × 394 mm |
| **Gewicht** | 13,0 kg |
| **Wi■Fi / SmartThings** | Nein |

HINWEIS

# Wichtige Hinweise zu den Abbildungen

Die eingefügten Bilder dienen der verständlichen Orientierung und wurden im Stil einer Bedienhilfe aufbereitet.

### Zweck der Bilder

Die fotorealistischen Abbildungen sollen das Auffinden von Tasten, Zubehör und typischen Anwendungen erleichtern.

### Verbindlichkeit

Für sicherheitsrelevante Details und exakte Programmnummern gilt immer die offizielle Samsung-Bedienungsanleitung als Referenz.

### Keine App-Steuerung

Dieses Modell hat laut Samsung kein Wi■Fi und keine SmartThings-Fernbedienung. Daher enthält diese Kurzreferenz bewusst keinen App-Abschnitt.

### Grundlage

Samsung MG23DG4524CGE1 Produktdaten und Samsung Support-Unterlagen zur MG23DG4524CG-Serie; Stand: 03.10.2026.