TAVERNOLA

Samsung Waschtrockner

Kompakte Bedienhilfe für Nutzer, die grundsätzlich mit Wäsche waschen vertraut sind - Fokus auf den Besonderheiten dieses Geräts.

WD90DG5G34BEET

9 kg Waschen - 5 kg Trocknen

Wichtigste Geräteeigenheit

Bis 9 kg waschen, aber nur bis 5 kg trocknen bzw. Wash+Dry nutzen.



Programmwähler: Original + Deutsch

Die Maschine ist am Wähler italienisch beschriftet. Oben siehst du die Originalbegriffe am Gerät, darunter die deutsche Zuordnung.



Original	Deutsch
Cotone	Baumwolle
Sintetici	Pflegeleicht / Synthetik
Lavaggio Rapido 15'	Kurz 15'
Lana/Delicati	Wolle / Feinwäsche
Misti	Mischwäsche
Eco 40-60	Eco 40-60
Ecolavaggio Rapido	Eco-Schnellwäsche
Vapore Igienizzante	Hygiene-Dampf
Risciacquo + Centrifuga	Spülen + Schleudern
Pulizia Cestello+	Trommelreinigung+
Wash+Dry	Waschen + Trocknen
Air Wash	Auffrischen mit Luft
Asciuga Cotone	Baumwolle trocknen

BEDIENUNG

Bedienfeld auf einen Blick

Nur die modellbezogenen Bedienelemente - ohne allgemeinen Waschmaschinen-Grundkurs.



Programmwähler
Programm auswählen.

Ein/Aus
Gerät einschalten.

Display / Optionen
Zeit, Temperatur, Schleudern und Zusatzfunktionen prüfen bzw. anpassen.

Start/Pause
Programm starten oder unterbrechen.

Waschmittelschublade

Nur zur schnellen Zuordnung der Fächer - die grundsätzliche Dosierung wird bewusst nicht erklärt.



Waschmittelschublade

I Vorwäsche

Nur bei Vorwäsche-Programmen bzw. aktivierter Vorwäsche nutzen.

II Hauptwäsche

Standardfach für das eigentliche Waschmittel.

Weichspüler

Nur bis zur MAX-Markierung befüllen.

PROGRAMME

Programme für den Alltag

Die wichtigsten Programme in deutscher Kurzlogik.

COTONE - bis 9 kg
Robuste Baumwolle, Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche.

ECO 40-60 - bis 9 kg
Energieoptimiert für normal verschmutzte Baumwolle; bewusst längerer Lauf.

ECOLAVAGGIO RAPIDO - bis 5 kg
Schneller Alltagsgang; Samsung nennt 39 Minuten bei Werkseinstellung.

QUICK WASH 15' - bis 2 kg
Kleine, leicht verschmutzte Ladung.

SINTETICI - bis 4 kg
Pflegeleichte Kunstfasern und Mischgewebe.

PROGRAMME

Spezialprogramme & Trocknen

Alles, was im Alltag seltener gebraucht wird - inklusive Kombibetrieb.

LANA / DELICATI - bis 2 kg
Maschinenwaschbare Wolle und empfindliche Textilien.

VAPORE IGIENIZZANTE - bis 4 kg
Hygiene-Dampf für geeignete Textilien.

LESS MICROFIBER - bis 2 kg
Für Synthetik; reduziert laut Samsung die Freisetzung von Mikrofasern.

WASH+DRY - maximal 5 kg
Waschen und anschließend automatisch trocknen.

ASCIUGA COTONE - maximal 5 kg
Reines Trocknen trocknergeeigneter Baumwolle.

AIR WASH - maximal 1 kg
Auffrischen und Gerüche reduzieren - warme Luft, kein Wasser, kein Waschmittel.

Merke: Wenn mehr als 5 kg gewaschen wurden, zum Trocknen aufteilen.

OPTIONEN

Zusatzfunktionen & Shortcuts

Nur die Funktionen, die bei diesem Gerät häufig relevant sind.

Risciacquo Extra
Zusätzlicher Spülgang.

Prelavaggio
Vorwäsche für stark verschmutzte Wäsche.

Intensivo
Verstaerkte Waschintensitaet; längerer Ablauf.

Smacchiatutto Plus
Bubble Soak für hartnäckige Flecken; u. a. bei Cotone, Sintetici, Vapore igienizzante, Ecolavaggio rapido und Wash+Dry nutzbar.

Fine Programmata - 1-24 h
Zeit bis zum gewünschten Programmende einstellen; das Gerät berechnet den Start selbst.

Kindersicherung
Temp. + Centrifuga für 3 Sekunden.

Signalton
Intensivo für 3 Sekunden.

WLAN
Temp. + Smart Control für 3 Sekunden.

SmartThings
Wi-Fi ist integriert. Die App kann Programme überwachen und ausgewählte Funktionen steuern.

SCHNELLWAHL

Typische Nutzung in Tavernola

Wenn man nur schnell wissen will: welches Programm passt wofür?

Handtücher / Bettwäsche
COTONE. Bei anschließendem Trocknen: insgesamt maximal 5 kg.

Normale Alltagswäsche, schnell
ECOLAVAGGIO RAPIDO.

Kleine Kleinladung
QUICK WASH 15'.

Sport- / Freizeitkleidung aus Synthetik
SINTETICI oder LESS MICROFIBER.

Nur auffrischen
AIR WASH - ohne Wasser und Waschmittel.

Waschen + direkt trocknen
WASH+DRY - maximal 5 kg.

Serviceklappe / Flusensieb

Nur der gerätespezifische Teil - Standardpflege einer Waschmaschine wird bewusst nicht wiederholt.



PULIZIA CESTELLO+

Starten, wenn das Gerät dazu auffordert bzw. regelmäßig. Trommel leer; kein Waschmittel.

Pumpen- / Fremdkoerperfilter

Bei Ablaufproblemen oder turnusmaessig reinigen. Vor dem Öffnen Restwasser über den Notablauf ablassen.

Länger unbenutzt

Bei längerer Abwesenheit Wasserhahn schliessen. Bei Frostgefahr Restwasser vollständig entfernen.

FEHLERCODES

Die häufigsten Meldungen

Bei wiederkehrenden Fehlern Samsung-Service nutzen.

4C	Wasserzulauf
5C	Ablauf / Pumpenfilter
dC	Tür / Verriegelung
Ub	Unwucht
OC	Zu viel Wasser
LC / LC1	Leck- / Ablaufpruefung
UC	Stromversorgung
HC	Heizung / Temperatur

Kurzlogik

4C: Hahn, Zulaufschlauch, Sieb. 5C: Ablaufschlauch, Pumpenfilter. LC / OC / HC bei Wiederholung: Service.

GERÄT

Technische Eckdaten

Die wichtigsten Rahmendaten und Quellen der Kurzreferenz.

Kapazität
9 kg Waschen / 5 kg Trocknen.

Schleudern
Maximal 1400 U/min.

Abmessungen
600 x 850 x 480 mm; Tiefe inkl. Tür 560 mm.

Konnektivitaet
Wi-Fi integriert; SmartThings unterstuetzt.

Geprüfte Grundlage
Samsung Bedienungsanleitung WD5100D / WD90DG5G34BE; Samsung Italia Produktseite; Samsung SmartThings Support.

Nicht enthalten
Sortieren, Waschmittel-Grundwissen, allgemeines Befüllen und andere Standardhinweise für absolute Anfänger.

WEITER: HANDY & SMARTTHINGS

Stand: 03.10.2026

Handy + Waschtrockner: Was bringt es?

Die Verbindung ist vor allem praktisch, wenn die Maschine vorbereitet ist und du den Lauf später starten oder unterwegs kontrollieren möchtest.

Fernstart - wenn vorbereitet

Wäsche und Waschmittel einlegen, Tür schließen und Smart Control am Gerät aktivieren. Danach kannst du einen passenden Lauf aus SmartThings starten.

Status und Restzeit

Unterwegs sehen, welches Programm läuft und wie lange es voraussichtlich noch dauert.

Benachrichtigungen

Hinweise bei Programmende und Fehlern; SmartThings kann außerdem an liegen gelassene Wäsche erinnern.

Programme und Optionen

Programm wählen und - soweit das Programm es zulässt - z. B. Spülgänge oder Schleuderdrehzahl anpassen.

Zusatznutzen

Downloaded-Programme sowie - je nach App-Version und Region - SmartThings Energy und Home Care für Verbrauchs- und Wartungshinweise.

SMARTTHINGS

Handy mit dem Waschtrockner verbinden

Einmal einrichten. Danach bleibt der Waschtrockner als Gerät in deinem Samsung-Konto gespeichert.

Voraussetzungen

SmartThings-App, Samsung-Konto und ein 2,4-GHz-WLAN. Das Handy sollte bei der Einrichtung mit diesem WLAN verbunden sein.

1. **SmartThings öffnen**
   App starten, anmelden und auf + > Gerät hinzufügen tippen.

2. **Waschtrockner hinzufügen**
   Am einfachsten den QR-Code am Gerät scannen. Alternativ Samsung > Waschmaschine auswählen.

3. **Gerät einschalten**
   Waschtrockner einschalten. Für die Kopplung muss er betriebsbereit sein.

4. **Kopplungsmodus starten**
   Smart Control am Gerät länger als 3 Sekunden gedrückt halten, bis AP im Display erscheint.

5. **In der App abschließen**
   In SmartThings auf Verbinden tippen, Heim-WLAN wählen und den Anweisungen folgen. Danach Standort, Raum und Gerätenamen festlegen.

So bedienst du das Gerät per Handy

Wichtig: Die App kann die physischen Schritte am Gerät nicht ersetzen. Für einen echten Fernstart muss Smart Control freigegeben sein.

Vor dem Fernstart am Gerät

Wäsche einlegen, Waschmittel einfüllen, Wasserzulauf offen lassen, Tür schließen und Smart Control aktivieren.

1. **Gerät in SmartThings öffnen**
   SmartThings > Geräte > Waschtrockner antippen.

2. **Programm auswählen**
   Gewünschten Wasch-, Trocken- oder Kombilauf wählen. Die App zeigt nur passende Einstellungen an.

3. **Optionen anpassen**
   Je nach Programm z. B. Temperatur, Spülgänge oder Schleuderdrehzahl einstellen.

4. **Starten**
   Ist Smart Control aktiv, erscheint die Startmöglichkeit. Ist es nicht aktiv, kannst du ggf. nur Einstellungen an das Gerät senden.

5. **Überwachen**
   Status und Restzeit ansehen; bei Programmende oder Fehlern können Benachrichtigungen erscheinen.

Welche Funktionen hast du in SmartThings?

Die genaue Darstellung kann sich mit App-Updates ändern. Entscheidend sind die folgenden Grundfunktionen.

Status & Restzeit

Laufendes Programm, Fortschritt und verbleibende Zeit auf dem Handy sehen.

Programme & Optionen

Programme auswählen und zulässige Parameter wie Spülen oder Schleudern anpassen.

Benachrichtigungen

Fertigmeldung, Fehlerhinweise und - je nach App-Version - Erinnerungen an nicht entnommene Wäsche.

Downloaded

Zusätzliche Programme können über SmartThings genutzt bzw. als heruntergeladenes Programm am Gerät bereitgestellt werden.

SmartThings Energy / Home Care

Je nach App-Version und Region Energieverbrauch ansehen sowie Wartungs- und Diagnosehinweise abrufen.

Ohne Smart Control

Die Maschine kann weiterhin Informationen liefern; eine Fernsteuerung bzw. ein Fernstart ist aber nicht freigegeben.

SMARTTHINGS

Was du bei Fernsteuerung beachten solltest

Die wichtigsten Punkte, damit die Handy-Steuerung zuverlässig und nachvollziehbar funktioniert.

2,4-GHz-WLAN

Die Waschmaschine unterstützt 2,4-GHz-WLAN. Bei Kopplungsproblemen zuerst WLAN und Router prüfen.

Smart Control ist die Sicherheitsfreigabe

Für Fernsteuerung Smart Control am Gerät aktivieren. Nach Öffnen der Tür oder nach Programmende kann die Freigabe wieder enden.

Stay Connect

Wenn diese Option in SmartThings angezeigt wird, kann Smart Control nach Programmende aktiv bleiben. Bei geschlossener Tür bleibt Stay Connect laut Samsung bis zu 24 Stunden aktiv; so lassen sich weitere Anweisungen senden.

Wenn die Kopplung scheitert

App und Gerät neu starten, 2,4-GHz-WLAN prüfen. Ist das Geräte-WLAN deaktiviert, laut Bedienungsanleitung Temperatur + Smart Control 3 Sekunden halten.

App-Menüs können anders aussehen

Samsung ändert SmartThings-Menüs per Update. Suche nach der Gerätekarte des Waschtrockners, Smart Control und den angebotenen Programmoptionen.

Quelle

Samsung WD5100D / WD90DG5G34BE Bedienungsanleitung und Samsung SmartThings Support, Stand 03.10.2026.