Guía del lavavajillas

Samsung DW60CG530B00ET · ES

14 servicios · 44 dB · Auto Open · tercera bandeja para cubiertos. Referencia específica para usuarios familiarizados con lavavajillas. No sustituye las instrucciones completas de seguridad del fabricante. Basada en la guía alemana Casa Kelsa del 9 de octubre de 2026.

1. Aparato y mandos

Tres niveles: bandeja superior de cubiertos, cesta superior regulable en altura y cesta inferior con soportes abatibles. Cubiertos y utensilios pequeños en la bandeja; vasos, tazas y cuencos arriba; platos, ollas y sartenes abajo. Ajustar la altura para ganar espacio encima o debajo y abatir soportes cuando sea necesario. Detergente y abrillantador están en la puerta. Los mandos táctiles del borde superior quedan ocultos durante el funcionamiento.

POWER: encender/apagar. Program: elegir ciclo. Upper rack only / Lower rack only: lavar solo la cesta seleccionada. Sanitize: aclarado higiénico final a unos 70 °C. Multi tab: pastillas combinadas, por ejemplo 3-en-1. Control Lock: bloqueo. Delay Start: retraso de inicio hasta 24 horas. START: iniciar. START unos 3 segundos: cancelar y vaciar.

Secuencia: abrir puerta > POWER > programa > opciones > START > cerrar puerta.

2. Siete programas

AUTO: opción diaria sencilla para vajilla mixta; el sensor detecta suciedad y adapta el ciclo.

ECO: suciedad normal; ahorra agua/energía, duración aproximada 3 h 30. Adecuado sin prisa, también de noche.

INTENSIVE: ollas, sartenes y platos resistentes muy sucios, incluidos restos secos.

QUICK: vajilla poco sucia cuando hay poco tiempo.

DELICATE: vasos delicados y vajilla delicada poco sucia.

EXPRESS 60: programa diario corto para carga con suciedad normal, aproximadamente una hora.

SELF CLEAN: limpieza del interior vacío, sin vajilla.

3. Opciones

Upper rack only: carga pequeña de vasos, tazas y cuencos. Lower rack only: carga pequeña de platos, ollas o sartenes.

Sanitize eleva el último aclarado a unos 70 °C. No disponible con AUTO, QUICK, SELF CLEAN ni DELICATE.

Multi tab para pastillas combinadas (3-en-1, etc.). No disponible con AUTO, QUICK ni SELF CLEAN.

Delay Start retrasa el inicio hasta 24 horas. Control Lock bloquea el panel; POWER sigue disponible.

4. Detergente, abrillantador y sal

Poner detergente en el compartimento principal de la puerta. Para suciedad muy intensa puede añadirse una pequeña cantidad sobre la puerta para el prelavado.

Reponer abrillantador cuando se encienda su indicador. Dosis ajustable F1-F5; ajuste de fábrica F4.

Usar exclusivamente sal para lavavajillas. En el primer llenado, añadir agua y después aproximadamente 1 kg de sal.

5. Auto Open y secado

Al finalizar, la puerta se abre automáticamente unos 10 cm para liberar vapor y mejorar el secado. Auto Open viene activado (A1); se puede desactivar en ajustes. Mantener limpios borde y junta para no impedir la apertura.

6. Ajustes básicos

Encender y, en los primeros 60 segundos, mantener AUTO durante 5 segundos. Aparece 0:00.

Sonido: Upper rack only > U0 = desactivado / U1 = activado. Cambiar con AUTO.

Auto Open: Multi tab > A0 = desactivado / A1 = activado. Fábrica A1.

Dosis de abrillantador: Delay Start > F1 a F5. Fábrica F4.

Dureza del agua: Self Clean > H1 a H6, de blanda a dura. Fábrica H3.

Guardar: esperar unos 5 segundos después del cambio; se guarda automáticamente. Ajustes útiles tras instalar, cambiar el suministro de agua o modificar sonido/Auto Open.

7. Mantenimiento y ausencia

SELF CLEAN: ejecutar vacío si el interior o los olores requieren limpieza. Samsung describe limpieza interior con agua sin productos agresivos.

Filtro: extraer periódicamente o si desagua mal, lavar bajo agua corriente y colocar correctamente.

Brazos aspersores: revisar boquillas y limpiar depósitos u obstrucciones. Mantener limpia la zona Auto Open y la junta.

Para ausencias prolongadas, cerrar el agua y dejar seco el interior. Si hay riesgo de heladas, eliminar toda el agua.

8. Errores y cancelación

Si el error se repite o hay una fuga, apagar el aparato y contactar con Samsung.

4C: entrada de agua - revisar grifo, manguera y filtro. 5C: desagüe - revisar filtro y manguera de salida.

LC: fuga detectada - cerrar agua, desconectar corriente y llamar al servicio. AC: comunicación electrónica. HC: calentamiento/temperatura excesiva - servicio si se repite. tC: sensor de temperatura/termistor. PC: motor de distribución/distribución de agua.

Para cancelar y vaciar mantener START unos 3 segundos. El ciclo se interrumpe y se bombea el agua.

9. Datos técnicos y fuentes

14 servicios; 7 programas; 44 dB(A); clase energética D. ECO: 10,5 l de agua por ciclo / 85 kWh por 100 ciclos. Duración ECO aproximada 3 h 30.

Dimensiones An × Al × F: 598 × 815 × 550 mm. Potencia 1.800 W; 220-240 V / 50 Hz. Aqua Stop: sí. Auto Open: sí. Wi-Fi / SmartThings no figura como función de este modelo.

Fuentes de la guía alemana: producto/soporte Samsung Italia DW60CG530B00ET y manual Samsung DW6500AM para mandos, programas, ajustes, mantenimiento y errores. Fecha: 9 de octubre de 2026. No cubre conocimientos generales básicos sobre lavado de vajilla.