Microondas Samsung con grill

Casa Kelsa · MG23DG4524CGE1 · Guía para huéspedes · Español

23 litros · microondas 800 W · grill 1150 W. Guía específica para quienes ya conocen el uso general de un microondas. Funciones: Grill, Microwave+Grill, Grill Fry, Crusty Plate, Auto Cook y Bread Defrost.

Mandos y accesorios

Puerta: tirar para abrir. Pantalla: reloj, tiempo y funciones. Las teclas de programa seleccionan las funciones principales. El mando giratorio ajusta tiempo, peso y menús. OK/Clock confirma o ajusta el reloj. Start/+30s inicia la cocción y añade 30 segundos. Stop/Eco cancela o ahorra energía. Se conservan los nombres de los botones, principalmente en inglés.

La cavidad de esmalte cerámico tiene la resistencia del grill expuesta en el techo. El plato giratorio de vidrio, apoyado en el aro de rodillos, gira para cocinar uniformemente. La rejilla metálica sirve para asar y gratinar. La bandeja Crusty Plate ayuda a dorar y dar textura crujiente, por ejemplo, a pizzas y quiches. Rejilla, bandeja y recipientes se calientan mucho: usar guantes de horno.

Microondas: recalentar y cocinar

1. Pulsar Microwave. 2. Elegir potencia con el mando y confirmar con OK/Clock. 3. Ajustar el tiempo con el mando. 4. Pulsar Start/+30s. Durante microondas, grill o combinado, cada pulsación añade 30 segundos.

Potencias
800 W alta; 600 W media-alta; 450 W media; 300 W media-baja; 180 W descongelación; 100 W baja.

Grill y modo combinado

Solo grill
Colocar el alimento sobre la rejilla. Pulsar Grill, ajustar el tiempo con el mando (máximo 60 minutos) y pulsar Start/+30s.

Microwave+Grill
Pulsar Microwave+Grill. Seleccionar 600, 450 o 300 W, confirmar con OK/Clock, ajustar el tiempo y pulsar Start/+30s.

Accesorios y recipientes
Para mejorar los resultados de grill/combinado, usar la rejilla suministrada sobre el plato giratorio. En combinado los recipientes deben ser TANTO aptos para microondas COMO resistentes al calor; vidrio o cerámica son adecuados. La temperatura del grill no se ajusta por separado. Usar guantes.

Programas automáticos

Quick Defrost
Quick Defrost → tipo de alimento → OK/Clock → peso → Start/+30s. Al aviso, dar la vuelta o remover y pulsar Start/+30s de nuevo. Programas: 1 carne, 2 aves, 3 pescado, 4 verduras congeladas, 5 pan; todos de 200 a 1500 g.

Auto Cook
Auto Cook → categoría → OK/Clock → plato → OK/Clock → tamaño de ración si se solicita → Start/+30s.

Bread Defrost
Para pan, panecillos, cruasanes o bagels previamente horneados y congelados, no masa cruda. Poner Crusty Plate sobre el plato giratorio e iniciar el programa. HEAT indica precalentamiento. Al aviso, colocar el pan congelado sobre la bandeja y pulsar Start/+30s otra vez.

Grill Fry
Para patatas fritas congeladas, nuggets y aperitivos crujientes. Usar Crusty Plate y, cuando lo indique el programa, la rejilla. Consultar el manual oficial para números de programa y colocación exacta de accesorios.

Atajos útiles

Keep Warm
Solo para alimentos ya cocinados que aún estén calientes, no para recalentar comida fría. Elegir nivel con el mando. Máximo: 99 minutos.

Reloj
OK/Clock → formato 12/24 horas → hora → minutos, confirmando cada paso con OK/Clock.

Modo Eco
Pulsar Stop/Eco en reposo para apagar la pantalla. Abrir la puerta o pulsar Stop/Eco para salir.

Bloqueo infantil
Mantener Lock (3 sec) tres segundos: aparece L. Repetir para desbloquear.

Sonido
Pulsar Lock (3 sec) y Stop/Eco a la vez para desactivar los avisos; repetir para activarlos.

Elección cotidiana

Plato preparado / sobras: Microwave, normalmente 600 W para calentar uniformemente; tiempo según cantidad. Bebidas / calentamiento rápido: Microwave 800 W; empezar con poco tiempo y añadir intervalos de 30 segundos. Pan congelado: Auto Cook o Bread Defrost con Crusty Plate. Patatas / nuggets congelados: Grill Fry. Tostadas / gratinados: Grill. Cocción rápida y dorado: Microwave+Grill. Listo pero aún sin servir: Keep Warm.

Limpieza y problemas

Cavidad
Dejar enfriar después del grill; la resistencia expuesta está arriba.

C-d0
Se ha pulsado una tecla durante más de 10 segundos o el panel está húmedo. Limpiar y secar los mandos; apagar el aparato durante más de 30 segundos. Si se repite, contactar con Samsung.

Pantalla apagada
Puede estar activo el modo Eco. Abrir la puerta o pulsar Stop/Eco.

Crusty Plate
Lavar con agua caliente y detergente lavavajillas a mano. No meter en lavavajillas, usar estropajos abrasivos ni cortar alimentos sobre ella.

Datos técnicos y fuente

Capacidad 23 l; microondas 800 W, seis niveles; grill 1150 W; consumo máximo 2400 W; plato 288 mm; medidas ancho × alto × fondo: 489 × 275 × 394 mm; peso 13,0 kg. Según Samsung, no tiene Wi-Fi ni control remoto SmartThings.

Traducción de la guía alemana existente, basada en datos Samsung MG23DG4524CGE1 y documentación de soporte de la serie MG23DG4524CG, a 3 de octubre de 2026. Las ilustraciones originales son orientativas; sus explicaciones relevantes sobre mandos y accesorios se incluyen aquí en texto. Para seguridad y números exactos de programa, rige el manual oficial Samsung. No hay sección de aplicación porque este modelo no dispone de control mediante app.