Guía de la lavasecadora

Samsung WD90DG5G34BEET · ES

9 kg de lavado / 5 kg de secado. Referencia específica para usuarios que ya conocen el lavado de ropa. No sustituye las instrucciones completas de seguridad del fabricante. Basada en la guía alemana Casa Kelsa del 3 de octubre de 2026.

1. Mandos y cajetín de detergente

El selector elige el programa; Encendido enciende la máquina. Pantalla y opciones muestran tiempo, temperatura, centrifugado y funciones adicionales. Inicio/Pausa inicia o interrumpe el ciclo.

Las etiquetas del selector están en italiano: Cotone = algodón; Sintetici = sintéticos; Lavaggio Rapido 15' = rápido de 15 minutos; Lana/Delicati = lana/delicados; Misti = tejidos mixtos; Eco 40-60 = Eco 40-60; Ecolavaggio Rapido = lavado eco rápido; Vapore Igienizzante = vapor higiénico; Risciacquo + Centrifuga = aclarado + centrifugado; Pulizia Cestello+ = limpieza del tambor; Wash+Dry = lavado y secado; Air Wash = refrescar con aire; Asciuga Cotone = secado de algodón.

Compartimento I: prelavado, solo si está seleccionado. II: detergente del lavado principal. Suavizante: no superar MAX. Esta guía no desarrolla la dosificación general ni la clasificación de prendas.

2. Programas habituales y cargas máximas

COTONE - hasta 9 kg: algodón resistente, toallas, ropa de cama e interior.

ECO 40-60 - hasta 9 kg: algodón con suciedad normal, consumo optimizado y duración deliberadamente más larga.

ECOLAVAGGIO RAPIDO - hasta 5 kg: lavado diario rápido; Samsung indica 39 minutos con ajustes de fábrica.

QUICK WASH 15' / LAVAGGIO RAPIDO 15' - hasta 2 kg: carga pequeña poco sucia.

SINTETICI - hasta 4 kg: tejidos sintéticos y mixtos de fácil cuidado.

3. Programas especiales y secado

LANA / DELICATI - hasta 2 kg: lana lavable a máquina y tejidos delicados.

VAPORE IGIENIZZANTE - hasta 4 kg: vapor higiénico para tejidos adecuados.

LESS MICROFIBER - hasta 2 kg: sintéticos; según Samsung reduce la liberación de microfibras.

WASH+DRY - máximo 5 kg: lavado seguido automáticamente de secado.

ASCIUGA COTONE - máximo 5 kg: solo secado de algodón apto para secadora.

AIR WASH - máximo 1 kg: refresca y reduce olores con aire caliente, sin agua ni detergente.

Importante: lava hasta 9 kg, pero seca solo hasta 5 kg. Dividir las cargas mayores antes de secar, también toallas y sábanas. Para ropa deportiva sintética: SINTETICI o LESS MICROFIBER; para

refrescar: AIR WASH.

4. Opciones y atajos

Risciacquo Extra: aclarado adicional. Prelavaggio: prelavado para ropa muy sucia. Intensivo: mayor intensidad y ciclo más largo.

Smacchiatutto Plus: Bubble Soak para manchas difíciles; disponible, entre otros, con Cotone, Sintetici, Vapore igienizzante, Ecolavaggio rapido y Wash+Dry.

Fine Programmata - 1-24 h: fijar el tiempo hasta el final deseado; la máquina calcula el inicio.

Bloqueo infantil: Temp. + Centrifuga durante 3 segundos. Sonido: Intensivo durante 3 segundos. Wi-Fi: Temp. + Smart Control durante 3 segundos.

El Wi-Fi integrado permite supervisar programas y controlar algunas funciones mediante SmartThings.

5. Limpieza y periodos sin uso

PULIZIA CESTELLO+: ejecutar cuando se solicite o periódicamente, con tambor vacío y sin detergente.

Filtro de bomba/objetos: limpiar periódicamente o si hay problemas de desagüe. Antes de abrirlo, vaciar el agua residual mediante el desagüe de emergencia. Filtro y desagüe están tras la tapa de servicio.

En ausencias prolongadas cerrar el grifo. Si existe riesgo de heladas, eliminar completamente el agua residual.

6. Códigos de error

4C: entrada de agua - revisar grifo, manguera y filtro de entrada. 5C: desagüe - revisar manguera de desagüe y filtro de bomba.

dC: puerta/bloqueo. Ub: desequilibrio. OC: exceso de agua. LC / LC1: comprobación de fugas/desagüe. UC: alimentación eléctrica. HC: calentamiento/temperatura.

Contactar con el servicio Samsung si el error se repite, especialmente LC, OC o HC.

7. Datos técnicos

9 kg de lavado / 5 kg de secado. Centrifugado hasta 1.400 rpm. Dimensiones 600 × 850 × 480 mm; profundidad con puerta 560 mm. Wi-Fi integrado y compatibilidad con SmartThings.

Fuentes de la guía alemana: manual Samsung WD5100D / WD90DG5G34BE, ficha de Samsung Italia y soporte SmartThings. No incluye clasificación de prendas, conocimientos básicos de detergente o carga para principiantes.

8. SmartThings: funciones

Tras preparar la máquina, se puede iniciar a distancia un ciclo compatible y supervisarlo fuera de casa. La aplicación muestra programa, avance y tiempo restante estimado; puede avisar de finalización y errores y, según versión, recordar la ropa olvidada.

Permite elegir programas y opciones autorizadas como aclarados, centrifugado o temperatura. Los programas Downloaded pueden usarse en SmartThings o quedar disponibles como programa descargado en la máquina. Según versión y región, SmartThings Energy y Home Care ofrecen información de consumo, mantenimiento y diagnóstico.

Sin Smart Control activo puede seguir habiendo información, pero no está autorizado el control o inicio remoto.

9. Conectar el teléfono

Se necesitan SmartThings, cuenta Samsung y red Wi-Fi de 2,4 GHz. Durante la configuración, conectar el teléfono a esa red. Una vez vinculada, la máquina permanece guardada en la cuenta Samsung.

1. Abrir SmartThings, iniciar sesión y seleccionar + > Añadir dispositivo.

2. Escanear el QR del aparato o seleccionar Samsung > Lavadora.

3. Encender la lavasecadora y comprobar que esté preparada.

4. Mantener Smart Control más de 3 segundos hasta que aparezca AP.

5. Pulsar Conectar en SmartThings, elegir el Wi-Fi doméstico y seguir las instrucciones. Definir ubicación, habitación y nombre.

10. Manejo remoto paso a paso

Antes del inicio remoto: introducir ropa y detergente, dejar abierto el suministro de agua, cerrar la puerta y activar Smart Control en la máquina. La aplicación no sustituye estos pasos físicos.

1. Abrir SmartThings > Dispositivos > lavasecadora.

2. Elegir lavado, secado o ciclo combinado; se muestran ajustes compatibles.

3. Ajustar las opciones permitidas, por ejemplo temperatura, aclarados o centrifugado.

4. Iniciar con Smart Control activo. De lo contrario, quizá solo puedan enviarse ajustes.

5. Revisar estado y tiempo restante; pueden aparecer avisos de finalización o error.

11. SmartThings: problemas y autorización

La máquina usa Wi-Fi de 2,4 GHz. Si falla la vinculación, reiniciar aplicación y aparato y revisar red/router. Si el Wi-Fi del aparato está desactivado, mantener Temperatura + Smart Control 3 segundos, según el manual.

Smart Control es la autorización física para el control remoto. Abrir la puerta o terminar el ciclo puede anularla.

Si aparece Stay Connect, puede mantener Smart Control después del ciclo. Según Samsung, con la puerta cerrada permanece activo hasta 24 horas para recibir nuevas instrucciones.

Los menús pueden cambiar con las actualizaciones. Buscar la tarjeta de la lavasecadora, Smart Control y las opciones disponibles. Información SmartThings basada en manual/soporte Samsung a 3 de octubre de 2026.