Guide du lave-vaisselle

Samsung DW60CG530B00ET · FR

14 couverts · 44 dB · Auto Open · troisième tiroir à couverts. Référence propre à ce modèle pour utilisateurs déjà familiarisés avec un lave-vaisselle. Ne remplace pas les consignes de sécurité complètes du fabricant. D'après le guide allemand Casa Kelsa du 9 octobre 2026.

1. Appareil et commandes

Trois niveaux : tiroir à couverts en haut, panier supérieur réglable en hauteur, panier inférieur à picots rabattables. Couverts et petits ustensiles dans le tiroir ; verres, tasses et bols en haut ; assiettes, casseroles et poêles en bas. Ajuster la hauteur pour libérer de l'espace au-dessus ou en dessous ; rabattre les picots si nécessaire. Les distributeurs de produit et de liquide de rinçage sont sur la porte. Les touches sur son bord supérieur sont cachées pendant le fonctionnement.

POWER : marche/arrêt. Program : choix du cycle. Upper rack only / Lower rack only : lavage du panier sélectionné seulement. Sanitize : rinçage hygiénique final vers 70 °C. Multi tab : tablettes combinées, par exemple 3-en-1. Control Lock : verrouillage. Delay Start : départ différé jusqu'à 24 heures. START : démarrage. START environ 3 secondes : annulation et vidange.

Séquence : ouvrir porte > POWER > programme > options > START > fermer porte.

2. Sept programmes

AUTO : choix quotidien simple pour vaisselle mixte ; le capteur détecte les salissures et adapte le cycle.

ECO : vaisselle normalement sale ; économise eau/énergie, durée environ 3 h 30. Adapté lorsque le temps importe peu, notamment la nuit.

INTENSIVE : casseroles, poêles et assiettes robustes très sales, résidus séchés compris.

QUICK : vaisselle peu sale lorsque le temps manque.

DELICATE : verres fragiles et vaisselle délicate peu sale.

EXPRESS 60 : programme quotidien court pour une charge normalement sale, environ une heure.

SELF CLEAN : nettoyage de la cuve vide, sans vaisselle.

3. Options

Upper rack only : petite charge de verres, tasses et bols. Lower rack only : petite charge d'assiettes, casseroles ou poêles.

Sanitize porte le dernier rinçage vers 70 °C. Non disponible avec AUTO, QUICK, SELF CLEAN ou DELICATE.

Multi tab pour tablettes combinées (3-en-1, etc.). Non disponible avec AUTO, QUICK ou SELF CLEAN.

Delay Start diffère le départ jusqu'à 24 heures. Control Lock verrouille les commandes ; POWER reste utilisable.

4. Produit, liquide de rinçage et sel

Mettre le produit dans le compartiment principal de la porte. Pour une vaisselle très sale, une petite quantité supplémentaire peut être placée sur la porte pour le prélavage.

Ajouter du liquide de rinçage lorsque son voyant s'allume. Dosage réglable de F1 à F5 ; réglage d'usine F4.

Utiliser exclusivement du sel pour lave-vaisselle. Au premier remplissage, ajouter de l'eau puis environ 1 kg de sel.

5. Auto Open et séchage

À la fin du programme, la porte s'ouvre automatiquement d'environ 10 cm pour évacuer la vapeur et améliorer le séchage. Auto Open est activé en usine (A1) et peut être désactivé dans les réglages. Garder bord de porte et joint propres pour ne pas gêner l'ouverture.

6. Réglages de base

Allumer puis, dans les 60 secondes, maintenir AUTO pendant 5 secondes. L'écran indique 0:00.

Signal sonore : Upper rack only > U0 = désactivé / U1 = activé. Basculer avec AUTO.

Auto Open : Multi tab > A0 = désactivé / A1 = activé. Réglage d'usine A1.

Liquide de rinçage : Delay Start > F1 à F5. Réglage d'usine F4.

Dureté de l'eau : Self Clean > H1 à H6, de douce à dure. Réglage d'usine H3.

Enregistrement : attendre environ 5 secondes après modification ; sauvegarde automatique. Réglages utiles après installation ou changement d'alimentation en eau, ou pour son/Auto Open.

7. Entretien et absence

SELF CLEAN : lancer à vide si la cuve ou les odeurs nécessitent un nettoyage. Samsung décrit un nettoyage intérieur à l'eau sans produits agressifs.

Filtre : retirer régulièrement ou en cas de mauvaise vidange, rincer à l'eau courante et remettre correctement.

Bras d'aspersion : vérifier les buses et retirer dépôts ou obstructions. Garder propres la zone Auto Open et le joint.

Pour une longue absence, fermer l'arrivée d'eau et laisser la cuve sèche. En cas de risque de gel, retirer toute l'eau.

8. Erreurs et annulation

En cas d'erreur récurrente ou de fuite, éteindre l'appareil et contacter le service Samsung.

4C : arrivée d'eau - contrôler robinet, tuyau et filtre. 5C : vidange - contrôler filtre et tuyau d'évacuation.

LC : fuite détectée - couper l'eau, débrancher et contacter le service. AC : défaut de communication électronique. HC : chauffage/température trop élevée - service si récurrent. tC : sonde de température/thermistance. PC : moteur/répartition d'eau.

Pour annuler et vidanger, maintenir START environ 3 secondes. Le cycle s'arrête et l'eau est évacuée.

9. Données techniques et sources

14 couverts ; 7 programmes ; 44 dB(A) ; classe énergétique D. ECO : 10,5 l d'eau par cycle / 85 kWh pour 100 cycles. Durée ECO environ 3 h 30.

Dimensions L × H × P : 598 × 815 × 550 mm. Puissance 1 800 W ; 220-240 V / 50 Hz. Aqua Stop : oui. Auto Open : oui. Wi-Fi / SmartThings non indiqué comme fonction de ce modèle.

Sources du guide allemand : Samsung Italia, produit et assistance DW60CG530B00ET ; manuel Samsung DW6500AM pour commandes, programmes, réglages, entretien et erreurs. Date : 9 octobre 2026. Les bases générales du lavage de vaisselle ne sont pas traitées.