Micro-ondes Samsung avec gril

Casa Kelsa · MG23DG4524CGE1 · Guide des hôtes · Français

23 litres · micro-ondes 800 W · gril 1150 W. Guide propre à ce modèle, pour les personnes connaissant déjà les micro-ondes. Fonctions : Grill, Microwave+Grill, Grill Fry, Crusty Plate, Auto Cook et Bread Defrost.

Commandes et accessoires

Porte : tirer pour ouvrir. Écran : horloge, durée et fonctions. Les touches de programme sélectionnent les fonctions principales. Le sélecteur rotatif règle durée, poids et menus. OK/Clock confirme ou règle l'horloge. Start/+30s lance la cuisson et ajoute 30 secondes. Stop/Eco annule ou économise l'énergie. Les libellés des touches, généralement anglais, sont conservés ici.

La cavité en émail céramique possède une résistance de gril apparente au plafond. Le plateau tournant en verre repose sur un anneau à roulettes et fait tourner les aliments pour une cuisson régulière. La grille métallique sert à griller et gratiner. Le plat croustilleur Crusty Plate permet notamment de dorer pizzas et quiches. Grille, plat et récipients deviennent très chauds : utiliser des gants de cuisine.

Micro-ondes : réchauffer et cuire

1. Appuyer sur Microwave. 2. Choisir la puissance au sélecteur et confirmer par OK/Clock. 3. Régler la durée au sélecteur. 4. Appuyer sur Start/+30s. Pendant la cuisson micro-ondes, gril ou combinée, chaque pression ajoute 30 secondes.

Puissances
800 W élevée ; 600 W moyenne-élevée ; 450 W moyenne ; 300 W moyenne-faible ; 180 W décongélation ; 100 W faible.

Gril et cuisson combinée

Gril seul
Poser les aliments sur la grille. Appuyer sur Grill, choisir la durée au sélecteur (60 minutes maximum), puis Start/+30s.

Microwave+Grill
Appuyer sur Microwave+Grill. Sélectionner 600, 450 ou 300 W, confirmer par OK/Clock, régler la durée et appuyer sur Start/+30s.

Accessoires et récipients
Pour de meilleurs résultats en gril/combiné, utiliser la grille fournie sur le plateau tournant. En combiné, les récipients doivent être À LA FOIS compatibles micro-ondes et résistants à la chaleur ; verre ou céramique conviennent. La température du gril ne se règle pas séparément. Utiliser des gants.

Programmes automatiques

Quick Defrost
Quick Defrost → type d'aliment → OK/Clock → poids → Start/+30s. Au signal, retourner ou remuer, puis appuyer de nouveau sur Start/+30s. Programmes : 1 viande, 2 volaille, 3 poisson, 4 légumes surgelés, 5 pain ; chacun de 200 à 1500 g.

Auto Cook
Auto Cook → catégorie → OK/Clock → plat → OK/Clock → portion si demandée → Start/+30s.

Bread Defrost
Pour pain, petits pains, croissants ou bagels déjà cuits puis congelés, pas pour de la pâte crue. Poser la Crusty Plate sur le plateau tournant et lancer le programme. HEAT indique le préchauffage. Au signal, poser le pain congelé sur le plat et appuyer de nouveau sur Start/+30s.

Grill Fry
Pour frites surgelées, nuggets et snacks croustillants. Utiliser Crusty Plate et, si le programme choisi le prévoit, la grille. Consulter le manuel officiel pour les numéros de programme et la disposition exacte des accessoires.

Fonctions pratiques

Keep Warm
Uniquement pour des aliments cuits encore chauds, pas pour réchauffer des plats froids. Choisir le niveau au sélecteur. Durée maximale : 99 minutes.

Horloge
OK/Clock → format 12/24 heures → heures → minutes ; confirmer chaque étape par OK/Clock.

Mode Eco
À l'arrêt, appuyer sur Stop/Eco pour éteindre l'écran. Ouvrir la porte ou appuyer sur Stop/Eco pour quitter ce mode.

Sécurité enfants
Maintenir Lock (3 sec) trois secondes : L s'affiche. Répéter pour déverrouiller.

Signal sonore
Appuyer simultanément sur Lock (3 sec) et Stop/Eco pour couper les bips ; répéter pour les réactiver.

Choix au quotidien

Assiette / restes : Microwave, généralement 600 W pour un réchauffage régulier ; durée selon la quantité. Boissons / chauffage rapide : Microwave 800 W ; commencer brièvement et prolonger par étapes de 30 secondes. Pain / petits pains surgelés : Auto Cook ou Bread Defrost avec Crusty Plate. Frites / nuggets surgelés : Grill Fry. Toasts / gratins : Grill. Cuire rapidement et dorer : Microwave+Grill. Prêt mais pas encore servi : Keep Warm.

Entretien et dépannage

Cavité
Laisser refroidir après le gril ; la résistance est apparente en haut.

C-d0
Une touche a été maintenue plus de 10 secondes ou le panneau est humide. Nettoyer et sécher les touches ; éteindre l'appareil plus de 30 secondes. Si le problème revient, contacter le service Samsung.

Écran noir
Le mode Eco peut être actif. Ouvrir la porte ou appuyer sur Stop/Eco.

Crusty Plate
Laver à l'eau chaude avec du liquide vaisselle. Pas de lave-vaisselle, d'éponge abrasive ni de découpe d'aliments dessus.

Caractéristiques et source

Capacité 23 l ; micro-ondes 800 W, six niveaux ; gril 1150 W ; puissance absorbée maximale 2400 W ; plateau 288 mm ; dimensions L × H × P : 489 × 275 × 394 mm ; poids 13,0 kg. Selon Samsung, ni Wi-Fi ni commande à distance SmartThings.

Traduction du guide allemand existant, fondé sur les données Samsung MG23DG4524CGE1 et l'assistance de la série MG23DG4524CG, au 3 octobre 2026. Les illustrations originales sont des aides au repérage ; leurs explications utiles sur commandes et accessoires figurent ici dans le texte. Pour la sécurité et les numéros exacts des programmes, le manuel officiel Samsung reste la référence. Pas de section application, ce modèle n'ayant pas de commande par application.