Thermostat d’ambiance

CTS 981

Utilisation quotidienne

CTS 981 : programme hebdomadaire, confort, économie et hors gel. Guide fondé sur la notice italienne d’origine.

Les touches SOLEIL et LUNE suffisent généralement aux hôtes. SOLEIL sélectionne la température de confort ; LUNE la température réduite/de nuit. Le programme hebdomadaire reste mémorisé et reprend ensuite.

Le grand nombre affiché normalement est la température ambiante mesurée, pas la consigne.



Régler le chauffage

Confort : appuyer sur TEMP (sous DAY), puis plusieurs fois sur SOLEIL jusqu’à la température souhaitée. Valider avec OK.

Économie : appuyer sur TEMP, puis plusieurs fois sur LUNE jusqu’à la température souhaitée. Valider avec OK.

Plus chaud ou plus frais immédiatement : appuyer brièvement sur SOLEIL ou LUNE. Ce choix vaut jusqu’à la prochaine heure pleine. Pour une dérogation de 1 à 24 heures, maintenir la touche plus de 2 secondes, choisir la durée avec cette même touche, puis OK.

OK met immédiatement fin à la dérogation manuelle et rétablit le programme hebdomadaire automatique.

Choisir un programme journalier

Un numéro PROG est attribué à chaque jour. PROG 0-9 sont fixes ; PROG 10-19 sont personnalisables.

1. Choisir le jour avec DAY. 2. Appuyer sur PROG pour afficher le programme attribué. 3. Appuyer plusieurs fois sur PROG# pour choisir un numéro de 0 à 19.

Pour PROG 0-9, ne pas modifier les horaires : ces profils d’usine sont fixes. Valider avec OK.

Pour PROG 10-19, programmer la barre heure par heure : LUNE = une heure économique ; SOLEIL = une heure de confort. Continuer jusqu’à couvrir 24 heures. Jusqu’à 12 changements confort/économie par jour sont possibles. Valider avec OK.

Le programme journalier choisi fonctionne ensuite automatiquement.

Programmes d’usine 0-9

Le tableau donne les périodes de confort (en noir dans le diagramme d’origine). En dehors de ces plages, le mode économie s’applique.

PROG 2 correspond à un profil matin/soir ; PROG 8 au confort permanent ; PROG 9 à l’économie permanente ; PROG 0 au hors gel.

PROG 0	Hors gel 7 °C · toute la journée
PROG 1	06:00-22:59
PROG 2	06:00-08:59; 17:00-22:59
PROG 3	06:00-08:59; 11:00-13:59; 17:00-22:59
PROG 4	08:00-16:59
PROG 5	08:00-10:59; 13:00-15:59
PROG 6	09:00-13:59
PROG 7	12:00-22:59
PROG 8	Confort · toute la journée
PROG 9	Économie · toute la journée

Automatisme et dérogation

Il n’existe pas d’interrupteur distinct pour arrêter le programme hebdomadaire. Normalement, le thermostat suit le PROG attribué au jour courant. PROG suivi d’un nombre indique le programme journalier actif.

Une pression brève sur SOLEIL ou LUNE vaut jusqu’à la prochaine heure pleine. Pour 1-24 heures, maintenir la touche plus de 2 secondes, augmenter la durée avec cette même touche puis valider avec OK. OK rétablit immédiatement l’automatisme.

Exemple personnalisé : 00:00-05:59 économie = LUNE 6 fois ; 06:00-21:59 confort = SOLEIL 16 fois ; 22:00-23:59 économie = LUNE 2 fois.

Réglages propriétaire / entretien

Les hôtes ne doivent normalement pas modifier ces réglages.

HT / CL : chauffage ou refroidissement. HT (Heating) doit rester actif pour cette installation de chauffage.

1C / 2C : différentiel de commutation, écart entre températures de démarrage et d’arrêt. Ne pas modifier sans raison.

DLY : retarde la demande de chauffage/refroidissement d’environ 5 minutes. La notice indique son utilisation automatique en refroidissement.

RESET rétablit les réglages d’usine ; à utiliser seulement en cas de véritable dysfonctionnement.

Piles : 2 × AA alcalines, 1,5 V. Remplacer les deux ensemble lorsque le symbole de pile apparaît.

Après RESET / affichage

Réglages d’usine : heure 00:00 ; dimanche ; confort 19 °C ; économie 15 °C ; PROG 1 pour tous les jours ; PROG 10-19 en confort permanent ; dérogation manuelle désactivée ; chauffage / HT ; DLY désactivé. Éviter toute pression accidentelle sur RESET.

Affichage : grand nombre = température ambiante mesurée ; HT = chauffage ; symbole chauffage/fonctionnement = demande de chaleur ; PROG + nombre = programme journalier attribué ; symbole pile = remplacement prochain.

Installation et source

Installation et câblage réservés au personnel qualifié. Fixation sur un mur intérieur, à environ 1,5 m du sol, loin du soleil direct, des courants d’air, portes, fenêtres et sources chaudes/froides. Raccordement électrique uniquement par un professionnel qualifié.

Les hôtes utilisent normalement SOLEIL, LUNE et éventuellement OK. Les profils 0-9 ne demandent aucune programmation détaillée. Ne modifier PROG 10-19 que pour un nouvel horaire permanent. Ne pas modifier à la légère HT, 1C/2C, DLY ou RESET.

Source : photographies de la notice italienne “Manuale per l’utente - Cronotermostato programmabile CTS 981” et du thermostat de l’appartement. Les horaires 0-9 proviennent du diagramme original ; PROG 6 y est aussi décrit explicitement comme confort de 09:00 à 13:59.