Guide du lave-linge séchant

Samsung WD90DG5G34BEET · FR

9 kg de lavage / 5 kg de séchage. Référence propre à ce modèle pour des utilisateurs connaissant déjà le lavage du linge. Ne remplace pas les consignes de sécurité complètes du fabricant. D'après le guide allemand Casa Kelsa du 3 octobre 2026.

1. Commandes et tiroir à lessive

Le sélecteur choisit le programme ; Marche/Arrêt allume l'appareil. L'écran et les options indiquent durée, température, essorage et fonctions supplémentaires. Départ/Pause lance ou interrompt le cycle.

Les inscriptions du sélecteur sont en italien : Cotone = coton ; Sintetici = synthétiques ; Lavaggio Rapido 15' = rapide 15 minutes ; Lana/Delicati = laine/délicats ; Misti = textiles mélangés ; Eco 40-60 = Eco 40-60 ; Ecolavaggio Rapido = lavage éco rapide ; Vapore Igienizzante = vapeur hygiène ; Risciacquo + Centrifuga = rinçage + essorage ; Pulizia Cestello+ = nettoyage tambour ; Wash+Dry = lavage et séchage ; Air Wash = rafraîchissement à l'air ; Asciuga Cotone = séchage coton.

Compartiment I : prélavage, uniquement si cette option est choisie. II : lessive du lavage principal. Assouplissant : ne pas dépasser MAX. Le dosage général et le tri du linge ne sont pas détaillés ici.

2. Programmes courants et charges maximales

COTONE - jusqu'à 9 kg : coton résistant, serviettes, draps et sous-vêtements.

ECO 40-60 - jusqu'à 9 kg : coton normalement sale, consommation optimisée et durée volontairement plus longue.

ECOLAVAGGIO RAPIDO - jusqu'à 5 kg : lavage quotidien rapide ; Samsung annonce 39 minutes avec les réglages d'usine.

QUICK WASH 15' / LAVAGGIO RAPIDO 15' - jusqu'à 2 kg : petite charge peu sale.

SINTETICI - jusqu'à 4 kg : textiles synthétiques et mélangés faciles d'entretien.

3. Programmes spéciaux et séchage

LANA / DELICATI - jusqu'à 2 kg : laine lavable en machine et textiles délicats.

VAPORE IGIENIZZANTE - jusqu'à 4 kg : vapeur hygiène pour les textiles adaptés.

LESS MICROFIBER - jusqu'à 2 kg : synthétiques ; réduit, selon Samsung, le rejet de microfibres.

WASH+DRY - maximum 5 kg : lavage suivi automatiquement du séchage.

ASCIUGA COTONE - maximum 5 kg : séchage seul du coton compatible avec le sèche-linge.

AIR WASH - maximum 1 kg : rafraîchir et réduire les odeurs avec de l'air chaud, sans eau ni lessive.

Important : la machine lave jusqu'à 9 kg, mais ne sèche que 5 kg. Diviser les charges plus importantes avant séchage, y compris serviettes et draps. Pour les vêtements de sport

synthétiques : SINTETICI ou LESS MICROFIBER ; pour rafraîchir seulement : AIR WASH.

4. Options et raccourcis

Risciacquo Extra : rinçage supplémentaire. Prelavaggio : prélavage du linge très sale. Intensivo : lavage plus intensif, cycle plus long.

Smacchiatutto Plus : Bubble Soak pour les taches tenaces, notamment avec Cotone, Sintetici, Vapore igienizzante, Ecolavaggio rapido et Wash+Dry.

Fine Programmata - 1-24 h : régler le délai jusqu'à la fin souhaitée ; la machine calcule le départ.

Sécurité enfants : Temp. + Centrifuga pendant 3 secondes. Signal sonore : Intensivo pendant 3 secondes. Wi-Fi : Temp. + Smart Control pendant 3 secondes.

Le Wi-Fi intégré permet de suivre les programmes et de commander certaines fonctions avec SmartThings.

5. Entretien et absence prolongée

PULIZIA CESTELLO+ : lancer à la demande de la machine ou régulièrement, tambour vide et sans lessive.

Filtre de pompe/corps étrangers : nettoyer régulièrement ou si la vidange fonctionne mal. Avant de l'ouvrir, évacuer l'eau résiduelle par le tuyau de vidange d'urgence. Le filtre et ce tuyau sont derrière la trappe de service.

En cas d'absence prolongée, fermer le robinet d'eau. En cas de risque de gel, éliminer toute l'eau résiduelle.

6. Codes d'erreur

4C : arrivée d'eau - vérifier robinet, tuyau et filtre d'arrivée. 5C : évacuation - vérifier tuyau de vidange et filtre de pompe.

dC : porte/verrouillage. Ub : déséquilibre. OC : excès d'eau. LC / LC1 : contrôle fuite/évacuation. UC : alimentation électrique. HC : chauffage/température.

Contacter le service Samsung en cas d'erreur récurrente, particulièrement LC, OC ou HC.

7. Données techniques

Lavage 9 kg / séchage 5 kg. Essorage jusqu'à 1 400 tr/min. Dimensions 600 × 850 × 480 mm ; profondeur avec porte 560 mm. Wi-Fi intégré, SmartThings pris en charge.

Sources du guide allemand : notice Samsung WD5100D / WD90DG5G34BE, fiche Samsung Italia et assistance SmartThings. Le tri, les bases sur la lessive et le chargement pour débutants ne sont pas couverts.

8. SmartThings : possibilités

Après préparation de la machine, on peut lancer à distance un cycle compatible et le surveiller hors de chez soi. L'application affiche programme, progression et durée restante estimée ; elle peut signaler fin de cycle et erreurs, et selon sa version rappeler le linge oublié.

Elle permet de choisir des programmes et leurs options autorisées : rinçages, essorage, température. Les programmes Downloaded peuvent être utilisés via SmartThings ou proposés comme programme téléchargé sur l'appareil. Selon version et région, SmartThings Energy et Home Care donnent des informations de consommation, entretien et diagnostic.

Sans Smart Control activé, les informations peuvent rester disponibles, mais la commande et le démarrage à distance ne sont pas autorisés.

9. Association au téléphone

Il faut l'application SmartThings, un compte Samsung et un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Connecter le téléphone à ce réseau pendant l'installation. L'appareil reste ensuite enregistré dans le compte Samsung.

1. Ouvrir SmartThings, se connecter et sélectionner + > Ajouter un appareil.

2. Scanner le code QR de la machine ou choisir Samsung > Lave-linge.

3. Allumer la machine et vérifier qu'elle est prête.

4. Maintenir Smart Control plus de 3 secondes jusqu'à l'affichage AP.

5. Appuyer sur Connecter dans SmartThings, sélectionner le Wi-Fi domestique et suivre les instructions. Définir ensuite lieu, pièce et nom de l'appareil.

10. Utilisation à distance

Avant le démarrage : charger linge et lessive, laisser l'eau ouverte, fermer la porte et activer Smart Control sur la machine. L'application ne remplace pas ces gestes physiques.

1. Ouvrir SmartThings > Appareils > lave-linge séchant.

2. Choisir lavage, séchage ou cycle combiné ; seuls les réglages compatibles sont proposés.

3. Régler les options autorisées, par exemple température, rinçages ou essorage.

4. Démarrer si Smart Control est actif. Sinon, seul l'envoi de réglages peut être possible.

5. Surveiller état et temps restant ; des notifications de fin ou d'erreur peuvent apparaître.

11. SmartThings : dépannage et autorisation

L'appareil utilise le Wi-Fi 2,4 GHz. Si l'association échoue, redémarrer application et appareil puis vérifier réseau/routeur. Si le Wi-Fi de la machine est désactivé, maintenir Température + Smart Control pendant 3 secondes, conformément à la notice.

Smart Control constitue l'autorisation physique de commande à distance. L'ouverture de la porte ou la fin du programme peuvent la désactiver.

Si Stay Connect est proposé, il peut maintenir Smart Control après le cycle. Selon Samsung, porte fermée, il reste actif jusqu'à 24 heures pour recevoir d'autres commandes.

Les menus peuvent changer après mise à jour. Chercher la fiche du lave-linge séchant, Smart Control et les options disponibles. Informations SmartThings fondées sur notice/assistance Samsung au 3 octobre 2026.