Guida alla lavastoviglie

Samsung DW60CG530B00ET · IT

14 coperti · 44 dB · Auto Open · terzo cassetto portaposate. Guida specifica per ospiti che conoscono già le lavastoviglie. Non sostituisce le istruzioni complete di sicurezza del produttore. Basata sulla guida tedesca Casa Kelsa del 9 ottobre 2026.

1. Struttura e comandi

Tre livelli: cassetto superiore portaposate, cestello superiore regolabile in altezza e cestello inferiore con supporti ripiegabili. Posate e piccoli utensili nel cassetto; bicchieri, tazze e ciotole nel cestello superiore; piatti, pentole e padelle in quello inferiore. Regolare l'altezza per creare spazio sopra o sotto e ripiegare i supporti quando necessario. Detersivo e brillantante si trovano nella porta. I comandi touch sul bordo superiore della porta sono nascosti durante il funzionamento.

POWER: accensione/spegnimento. Program: scelta programma. Upper rack only / Lower rack only: lavaggio del solo cestello scelto. Sanitize: risciacquo igienico finale a circa 70 °C. Multi tab: pastiglie combinate, ad esempio 3-in-1. Control Lock: blocco comandi. Delay Start: partenza ritardata fino a 24 ore. START: avvio. START per circa 3 secondi: annullamento e scarico.

Sequenza: aprire porta > POWER > programma > opzioni > START > chiudere porta.

2. Sette programmi

AUTO: scelta quotidiana semplice per stoviglie miste; il sensore riconosce lo sporco e adatta il ciclo.

ECO: stoviglie normalmente sporche; risparmia acqua/energia, durata circa 3 ore e 30 minuti. Adatto quando non si ha fretta, anche di notte.

INTENSIVE: pentole, padelle e piatti resistenti molto sporchi, anche con residui secchi.

QUICK: stoviglie poco sporche quando serve rapidità.

DELICATE: bicchieri delicati e stoviglie delicate poco sporche.

EXPRESS 60: ciclo quotidiano breve per un carico normalmente sporco, circa un'ora.

SELF CLEAN: pulizia dell'interno vuoto, senza stoviglie.

3. Opzioni

Upper rack only: piccolo carico di bicchieri, tazze e ciotole. Lower rack only: piccolo carico di piatti, pentole o padelle.

Sanitize porta il risciacquo finale a circa 70 °C. Non disponibile con AUTO, QUICK, SELF CLEAN o DELICATE.

Multi tab per pastiglie combinate (3-in-1 ecc.). Non disponibile con AUTO, QUICK o SELF CLEAN.

Delay Start ritarda l'avvio fino a 24 ore. Control Lock blocca il pannello; POWER resta utilizzabile.

4. Detersivo, brillantante e sale

Inserire il detersivo nello scomparto principale sulla porta. Con sporco molto intenso si può aggiungere una piccola quantità sulla porta per il prelavaggio.

Rabboccare il brillantante quando si accende la spia. Dosaggio regolabile da F1 a F5 nelle impostazioni; valore di fabbrica F4.

Usare solo sale per lavastoviglie. Al primo riempimento aggiungere acqua e poi circa 1 kg di sale.

5. Auto Open e asciugatura

A fine programma la porta si apre automaticamente di circa 10 cm per far uscire il vapore e migliorare l'asciugatura. L'impostazione di fabbrica A1 attiva Auto Open; può essere disattivata nelle impostazioni. Tenere puliti bordo della porta e guarnizione per non ostacolare l'apertura.

6. Impostazioni di base

Accendere e, entro 60 secondi, tenere AUTO premuto per 5 secondi. Compare 0:00.

Segnale acustico: Upper rack only > U0 = spento / U1 = acceso. Cambiare con AUTO.

Auto Open: Multi tab > A0 = spento / A1 = acceso. Valore di fabbrica A1.

Dosaggio brillantante: Delay Start > da F1 a F5. Valore di fabbrica F4.

Durezza acqua: Self Clean > da H1 a H6, da dolce a dura. Valore di fabbrica H3.

Salvataggio: attendere circa 5 secondi dopo la modifica; il valore viene salvato automaticamente. Impostazioni utili dopo installazione o cambiamenti dell'acqua, oppure per suono/Auto Open.

7. Manutenzione e inutilizzo

SELF CLEAN: avviare a macchina vuota quando interno o odori richiedono pulizia. Samsung descrive la pulizia interna con acqua senza detergenti aggressivi.

Filtro: estrarre periodicamente o in caso di scarico difficoltoso, lavare sotto acqua corrente e rimontare correttamente.

Bracci irroratori: controllare e pulire ugelli ostruiti o incrostati. Tenere pulita l'area Auto Open e la guarnizione.

Per assenze prolungate chiudere il rubinetto e lasciare asciutto l'interno. In caso di gelo possibile, eliminare tutta l'acqua.

8. Errori e annullamento

In caso di errore ricorrente o perdita, spegnere l'apparecchio e rivolgersi all'assistenza Samsung.

4C: carico acqua - controllare rubinetto, tubo e filtro. 5C: scarico - controllare filtro e tubo di scarico.

LC: perdita rilevata - chiudere acqua, scollegare corrente, chiamare assistenza. AC: errore di comunicazione elettronica. HC: riscaldamento/temperatura eccessiva - assistenza se ripetuto. tC: sensore temperatura/termistore. PC: motore di distribuzione/distribuzione acqua.

Per annullare e scaricare tenere START premuto circa 3 secondi. Il ciclo viene interrotto e l'acqua scaricata.

9. Dati tecnici e fonti

14 coperti; 7 programmi; 44 dB(A); classe energetica D. ECO: 10,5 l d'acqua per ciclo / 85 kWh per 100 cicli. Durata ECO circa 3 ore e 30 minuti.

Dimensioni L × A × P: 598 × 815 × 550 mm. Potenza 1.800 W; 220-240 V / 50 Hz. Aqua Stop: sì. Auto Open: sì. Wi-Fi / SmartThings non indicato come funzione per questo modello.

Fonti della guida tedesca: pagine prodotto/supporto Samsung Italia DW60CG530B00ET; manuale Samsung DW6500AM per comandi, programmi, impostazioni, manutenzione ed errori. Data: 9 ottobre 2026. Le nozioni generali di lavaggio non sono trattate.