Microonde Samsung con grill

Casa Kelsa · MG23DG4524CGE1 · Guida per gli ospiti · Italiano

23 litri · microonde 800 W · grill 1150 W. Guida specifica per chi conosce già l'uso generale di un microonde. Funzioni: Grill, Microwave+Grill, Grill Fry, Crusty Plate, Auto Cook e Bread Defrost.

Comandi e accessori

Sportello: tirare per aprire. Display: orologio, durata e funzioni. I tasti programma selezionano le funzioni principali. La manopola regola tempo, peso e menu. OK/Clock conferma o imposta l'orologio. Start/+30s avvia la cottura e aggiunge 30 secondi. Stop/Eco annulla o attiva il risparmio energetico. Le scritte dei tasti, prevalentemente inglesi, sono mantenute in questa guida.

La cavità smaltata in ceramica contiene la resistenza del grill esposta sul soffitto. Il piatto girevole in vetro, sostenuto dall'anello con rotelle, ruota il cibo per una cottura uniforme. La griglia metallica serve a grigliare e gratinare. Il piatto doratore Crusty Plate rende croccanti, ad esempio, pizza e quiche. Griglia, piatto e recipienti diventano molto caldi: usare guanti da forno.

Microonde: riscaldare e cuocere

1. Premere Microwave. 2. Selezionare la potenza con la manopola e confermare con OK/Clock. 3. Impostare la durata con la manopola. 4. Premere Start/+30s. Durante microonde, grill o cottura combinata ogni pressione aggiunge 30 secondi.

Potenze
800 W alta; 600 W medio-alta; 450 W media; 300 W medio-bassa; 180 W scongelamento; 100 W bassa.

Grill e cottura combinata

Solo grill
Mettere il cibo sulla griglia. Premere Grill, scegliere la durata con la manopola (massimo 60 minuti), poi Start/+30s.

Microwave+Grill
Premere Microwave+Grill. Selezionare 600, 450 o 300 W, confermare con OK/Clock, impostare la durata e premere Start/+30s.

Accessori e recipienti
Per risultati migliori con grill e combinato usare la griglia in dotazione sul piatto girevole. Nel combinato i recipienti devono essere SIA adatti al microonde SIA resistenti al calore; vetro o ceramica sono indicati. La temperatura del grill non si regola separatamente. Usare guanti da forno.

Programmi automatici

Quick Defrost
Quick Defrost → tipo di alimento → OK/Clock → peso → Start/+30s. Al segnale girare o mescolare e premere nuovamente Start/+30s. Programmi: 1 carne, 2 pollame, 3 pesce, 4 verdure surgelate, 5 pane; tutti da 200 a 1500 g.

Auto Cook
Auto Cook → categoria → OK/Clock → pietanza → OK/Clock → porzione, se richiesta → Start/+30s.

Bread Defrost
Per pane, panini, croissant o bagel già cotti e surgelati, non per impasti crudi. Mettere la Crusty Plate sul piatto girevole e avviare il programma. HEAT indica il preriscaldamento. Al segnale posare il pane surgelato sulla piastra e premere ancora Start/+30s.

Grill Fry
Per patatine surgelate, nuggets e snack croccanti. Usare Crusty Plate e, se previsto dal programma scelto, la griglia. Per numeri di programma e disposizione esatta degli accessori fare riferimento al manuale ufficiale.

Scorciatoie utili

Keep Warm
Solo per alimenti cotti ancora caldi, non per riscaldare cibi freddi. Scegliere il livello con la manopola. Durata massima: 99 minuti.

Orologio
OK/Clock → formato 12/24 ore → ora → minuti, confermando ogni passaggio con OK/Clock.

Modalità Eco
Premere Stop/Eco a riposo per spegnere il display. Aprire lo sportello o premere Stop/Eco per uscire.

Blocco bambini
Tenere premuto Lock (3 sec) per tre secondi: compare L. Ripetere per sbloccare.

Segnale acustico
Premere insieme Lock (3 sec) e Stop/Eco per disattivarlo; ripetere per riattivarlo.

Scelte per tutti i giorni

Piatto pronto / avanzi: Microwave, generalmente 600 W per riscaldare uniformemente; durata secondo la quantità. Bevande / riscaldamento rapido: Microwave 800 W; iniziare con poco tempo e aggiungere intervalli di 30 secondi. Pane / panini surgelati: Auto Cook o Bread Defrost con Crusty Plate. Patatine / nuggets surgelati: Grill Fry. Toast / gratin: Grill. Cottura rapida e doratura: Microwave+Grill. Cibo pronto da servire più tardi: Keep Warm.

Cura e problemi

Cavità
Lasciare raffreddare dopo il grill; la resistenza è esposta in alto.

C-d0
Un tasto è rimasto premuto per oltre 10 secondi oppure il pannello è bagnato. Pulire e asciugare i comandi; spegnere l'apparecchio per oltre 30 secondi. Se ricompare, contattare l'assistenza Samsung.

Display spento
Potrebbe essere attiva la modalità Eco. Aprire lo sportello o premere Stop/Eco.

Crusty Plate
Lavare con acqua calda e detersivo per piatti. Non mettere in lavastoviglie, non usare spugne abrasive e non tagliare alimenti sulla superficie.

Dati tecnici e fonte

Capacità 23 l; microonde 800 W, sei livelli; grill 1150 W; assorbimento massimo 2400 W; piatto girevole 288 mm; dimensioni L × A × P: 489 × 275 × 394 mm; peso 13,0 kg. Secondo Samsung non dispone di Wi-Fi né di telecomando SmartThings.

Traduzione della guida tedesca esistente, basata sui dati Samsung MG23DG4524CGE1 e sui documenti di supporto della serie MG23DG4524CG, aggiornati al 3 ottobre 2026. Le illustrazioni originali sono orientative: le spiegazioni sostanziali dei comandi e degli accessori sono integrate qui nel testo. Per sicurezza e numeri esatti dei programmi vale il manuale ufficiale Samsung. Non è prevista una sezione app perché questo modello non ha il controllo tramite app.