Termostato ambiente

CTS 981

Uso quotidiano

CTS 981 - programma settimanale, comfort, risparmio e antigelo. Guida basata sulle istruzioni originali italiane.

Agli ospiti bastano normalmente i tasti SOLE e LUNA. SOLE seleziona la temperatura comfort; LUNA la temperatura ridotta/notturna. Il programma settimanale rimane memorizzato e riprende in seguito.

La cifra grande sul display normale indica la temperatura ambiente misurata, non quella impostata.



Regolare il riscaldamento

Temperatura comfort: premere TEMP (sotto DAY). Premere più volte SOLE fino al valore desiderato, quindi OK per salvare.

Temperatura ridotta: premere TEMP. Premere più volte LUNA fino al valore desiderato, quindi OK per salvare.

Più caldo o più fresco subito: premere brevemente SOLE o LUNA. La scelta vale fino allo scoccare dell’ora successiva. Per una deroga di 1-24 ore, tenere il tasto premuto per oltre 2 secondi, scegliere la durata con lo stesso tasto e confermare con OK.

OK termina immediatamente la deroga manuale e ripristina il programma automatico settimanale.

Scegliere il programma giornaliero

A ogni giorno della settimana è assegnato un numero PROG. I programmi 0-9 sono fissi; i programmi 10-19 sono personalizzabili.

1. Scegliere il giorno con DAY. 2. Premere PROG per visualizzare il programma assegnato. 3. Premere ripetutamente PROG# per scegliere un numero da 0 a 19.

Per PROG 0-9 non modificare gli orari: sono profili di fabbrica fissi. Confermare con OK.

Per PROG 10-19 programmare la barra un’ora alla volta: LUNA = un’ora a risparmio; SOLE = un’ora comfort. Proseguire fino a coprire tutte le 24 ore. Sono possibili fino a 12 passaggi comfort/risparmio al giorno. Confermare con OK.

Il programma giornaliero selezionato funziona poi automaticamente.

Programmi di fabbrica 0-9

Gli orari in tabella sono periodi comfort (neri nel diagramma originale). Al di fuori di questi intervalli vale il risparmio.

PROG 2 è il tipico profilo mattina/sera; PROG 8 offre comfort tutto il giorno; PROG 9 risparmio tutto il giorno; PROG 0 antigelo.

PROG 0	Antigelo 7 °C · tutto il giorno
PROG 1	06:00-22:59
PROG 2	06:00-08:59; 17:00-22:59
PROG 3	06:00-08:59; 11:00-13:59; 17:00-22:59
PROG 4	08:00-16:59
PROG 5	08:00-10:59; 13:00-15:59
PROG 6	09:00-13:59
PROG 7	12:00-22:59
PROG 8	Comfort · tutto il giorno
PROG 9	Risparmio · tutto il giorno

Automatismo e deroga

Non esiste un interruttore separato per disattivare il programma settimanale. Nell’uso normale il termostato segue il PROG assegnato al giorno corrente. PROG con un numero indica sul display il programma giornaliero attivo.

Premere brevemente SOLE o LUNA per una deroga fino all’ora intera successiva. Per 1-24 ore, tenere premuto per oltre 2 secondi, avanzare la durata con lo stesso tasto e confermare con OK. OK ripristina subito l’automatismo.

Esempio personalizzato: 00:00-05:59 risparmio = LUNA 6 volte; 06:00-21:59 comfort = SOLE 16 volte; 22:00-23:59 risparmio = LUNA 2 volte.

Impostazioni proprietario / assistenza

Normalmente gli ospiti non devono modificare queste impostazioni.

HT / CL: riscaldamento o raffrescamento. Per questo impianto deve rimanere attivo HT (Heating).

1C / 2C: differenziale di commutazione, ossia differenza tra le temperature di accensione e spegnimento. Non modificare senza motivo.

DLY: ritarda la richiesta di caldo/freddo di circa 5 minuti. Secondo le istruzioni, in raffrescamento si attiva automaticamente.

RESET ripristina le impostazioni di fabbrica; usarlo solo in caso di reale malfunzionamento.

Batterie: 2 × AA alcaline da 1,5 V. Quando appare il simbolo batteria, sostituirle entrambe insieme.

Dopo RESET / display

Impostazioni di fabbrica: ora 00:00; domenica; comfort 19 °C; risparmio 15 °C; PROG 1 per tutti i giorni; PROG 10-19 con comfort continuo; deroga manuale disattivata; riscaldamento / HT; DLY disattivato. Evitare pressioni accidentali di RESET.

Display: cifra grande = temperatura ambiente misurata; HT = riscaldamento; simbolo riscaldamento/funzionamento = richiesta di calore; PROG + numero = programma giornaliero assegnato; simbolo batteria = sostituire presto le batterie.

Installazione e fonte

Installazione e cablaggio sono riservati a personale qualificato. Montaggio su parete interna, circa 1,5 m dal pavimento, lontano da sole diretto, correnti d’aria, porte, finestre e fonti di caldo/freddo. Collegamento elettrico esclusivamente da parte di personale qualificato.

Per gli ospiti: normalmente usare soltanto SOLE, LUNA ed eventualmente OK. I profili 0-9 non richiedono programmazione dettagliata. Modificare PROG 10-19 soltanto per un nuovo orario permanente. Non modificare casualmente HT, 1C/2C, DLY o RESET.

Fonte: fotografie del “Manuale per l’utente - Cronotermostato programmabile CTS 981” originale italiano e del termostato nell’appartamento. Gli orari 0-9 provengono dal diagramma originale; PROG 6 è anche descritto espressamente come comfort 09:00-13:59.