Guida alla lavasciuga

Samsung WD90DG5G34BEET · IT

9 kg lavaggio / 5 kg asciugatura. Guida specifica per ospiti che conoscono già il funzionamento di una lavatrice. Non sostituisce le istruzioni complete di sicurezza del produttore. Basata sulla guida tedesca Casa Kelsa del 3 ottobre 2026.

1. Comandi e cassetto detersivo

Il selettore sceglie il programma; Accensione accende la macchina. Display e opzioni mostrano tempo, temperatura, centrifuga e funzioni aggiuntive. Avvio/Pausa avvia o interrompe il ciclo.

Le diciture sul selettore sono italiane: Cotone; Sintetici; Lavaggio Rapido 15'; Lana/Delicati; Misti; Eco 40-60; Ecolavaggio Rapido; Vapore Igienizzante; Risciacquo + Centrifuga; Pulizia Cestello+. Wash+Dry significa lavaggio seguito da asciugatura; Air Wash rinfresca con aria; Asciuga Cotone asciuga il cotone.

Scomparto I: detersivo per prelavaggio, solo se selezionato. Scomparto II: detersivo per il lavaggio principale. Ammorbidente: non superare MAX. Dosaggio generale e separazione del bucato non sono trattati in questa guida.

2. Programmi quotidiani e carichi massimi

COTONE - fino a 9 kg: cotone resistente, asciugamani, biancheria da letto e intima.

ECO 40-60 - fino a 9 kg: cotone normalmente sporco, con consumo energetico ottimizzato e durata volutamente più lunga.

ECOLAVAGGIO RAPIDO - fino a 5 kg: ciclo quotidiano rapido; Samsung indica 39 minuti con le impostazioni di fabbrica.

QUICK WASH 15' / LAVAGGIO RAPIDO 15' - fino a 2 kg: piccolo carico poco sporco.

SINTETICI - fino a 4 kg: tessuti sintetici e misti di facile manutenzione.

3. Programmi speciali e asciugatura

LANA / DELICATI - fino a 2 kg: lana lavabile in lavatrice e tessuti delicati.

VAPORE IGIENIZZANTE - fino a 4 kg: trattamento igienico a vapore per tessuti idonei.

LESS MICROFIBER - fino a 2 kg: per sintetici; secondo Samsung riduce il rilascio di microfibre.

WASH+DRY - massimo 5 kg: lavaggio seguito automaticamente dall'asciugatura.

ASCIUGA COTONE - massimo 5 kg: sola asciugatura di cotone adatto all'asciugatrice.

AIR WASH - massimo 1 kg: rinfresca e riduce gli odori con aria calda, senza acqua né detersivo.

Importante: si possono lavare fino a 9 kg, ma asciugare solo fino a 5 kg. Dividere i carichi più grandi prima di asciugarli, anche asciugamani e lenzuola. Per abbigliamento sportivo sintetico: SINTETICI o LESS MICROFIBER; per rinfrescare soltanto: AIR WASH.

4. Opzioni e scorciatoie

Risciacquo Extra: risciacquo aggiuntivo. Prelavaggio: per bucato molto sporco. Intensivo: lavaggio più intenso e ciclo più lungo.

Smacchiatutto Plus: Bubble Soak per macchie ostinate; disponibile tra l'altro con Cotone, Sintetici, Vapore igienizzante, Ecolavaggio rapido e Wash+Dry.

Fine Programmata - 1-24 h: impostare il tempo fino alla fine desiderata; la macchina calcola l'avvio.

Blocco bambini: Temp. + Centrifuga per 3 secondi. Segnale acustico: Intensivo per 3 secondi. Wi-Fi: Temp. + Smart Control per 3 secondi.

Il Wi-Fi integrato supporta SmartThings per controllare lo stato dei programmi e alcune funzioni.

5. Pulizia e periodi di inutilizzo

PULIZIA CESTELLO+: eseguire quando richiesto o regolarmente, a cestello vuoto e senza detersivo.

Filtro della pompa/corpi estranei: pulire periodicamente o in caso di problemi di scarico. Prima di aprire il filtro, eliminare l'acqua residua tramite lo scarico di emergenza. Filtro e scarico di emergenza si trovano dietro lo sportellino di servizio.

Per assenze prolungate chiudere il rubinetto dell'acqua. In caso di rischio di gelo, eliminare completamente l'acqua residua.

6. Codici di errore

4C: alimentazione acqua - controllare rubinetto, tubo di carico e filtro. 5C: scarico - controllare tubo di scarico e filtro della pompa.

dC: porta/blocco. Ub: carico sbilanciato. OC: troppa acqua. LC / LC1: controllo perdite/scarico. UC: alimentazione elettrica. HC: riscaldamento/temperatura.

Per errori ricorrenti contattare l'assistenza Samsung, soprattutto in caso di LC, OC o HC ripetuti.

7. Dati tecnici

9 kg lavaggio / 5 kg asciugatura. Centrifuga fino a 1.400 giri/min. Dimensioni 600 × 850 × 480 mm; profondità con porta 560 mm. Wi-Fi integrato e supporto SmartThings.

Fonti della guida tedesca: manuale Samsung WD5100D / WD90DG5G34BE, scheda prodotto Samsung Italia e supporto Samsung SmartThings. Non comprende nozioni di base su separazione dei capi, detersivi e caricamento per principianti.

8. SmartThings: funzioni disponibili

Dopo aver preparato la macchina, è possibile avviare a distanza un ciclo compatibile e controllarlo fuori casa. L'app mostra programma, avanzamento e tempo residuo stimato, e può notificare fine ciclo o errori. Secondo la versione può ricordare il bucato rimasto nel cestello.

Permette di scegliere programmi e opzioni consentite, come risciacqui, centrifuga e temperatura. I programmi Downloaded possono essere usati tramite SmartThings o resi disponibili come programma scaricato sulla macchina. SmartThings Energy e Home Care, secondo versione e

regione, offrono consumi, manutenzione e diagnosi.

Senza Smart Control attivo, le informazioni possono restare disponibili, ma il comando e l'avvio remoto non sono autorizzati.

9. Collegamento allo smartphone

Occorrono app SmartThings, account Samsung e rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Durante la configurazione collegare il telefono alla stessa rete. Dopo l'associazione l'apparecchio resta salvato nell'account Samsung.

1. Aprire SmartThings, accedere e scegliere + > Aggiungi dispositivo.

2. Scansionare il QR sull'apparecchio, oppure scegliere Samsung > Lavatrice.

3. Accendere la lavasciuga e verificare che sia pronta.

4. Tenere Smart Control premuto per più di 3 secondi, finché appare AP.

5. Toccare Connetti in SmartThings, scegliere il Wi-Fi domestico e seguire le istruzioni. Impostare poi posizione, stanza e nome dell'apparecchio.

10. Uso remoto passo per passo

Prima dell'avvio remoto: inserire bucato e detersivo, lasciare aperto il rubinetto, chiudere la porta e attivare Smart Control sulla macchina. L'app non sostituisce queste operazioni fisiche.

1. Aprire SmartThings > Dispositivi > lavasciuga.

2. Scegliere lavaggio, asciugatura o ciclo combinato; vengono mostrate le impostazioni compatibili.

3. Regolare le opzioni consentite dal programma, per esempio temperatura, risciacqui o centrifuga.

4. Avviare se Smart Control è attivo. Altrimenti potrebbe essere possibile soltanto inviare impostazioni.

5. Controllare stato e tempo residuo; possono arrivare notifiche di fine ciclo o errore.

11. SmartThings: problemi e autorizzazioni

La macchina utilizza Wi-Fi a 2,4 GHz. Se l'associazione non riesce, riavviare app e macchina e controllare rete/router. Se il Wi-Fi dell'apparecchio è disattivato, premere Temperatura + Smart Control per 3 secondi come da manuale.

Smart Control è l'autorizzazione fisica al controllo remoto. L'apertura della porta o la fine del ciclo possono interromperla.

Se presente nell'app, Stay Connect può mantenere Smart Control attivo dopo il ciclo. Secondo Samsung, a porta chiusa resta attivo fino a 24 ore e permette ulteriori comandi.

I menu possono cambiare con gli aggiornamenti. Cercare la scheda della lavasciuga, Smart Control e le opzioni disponibili. Informazioni SmartThings basate su manuale/supporto Samsung al 3 ottobre 2026.