Handleiding vaatwasser

Samsung DW60CG530B00ET · NL

14 couverts · 44 dB · Auto Open · derde besteklade. Modelspecifieke naslag voor gasten die al vertrouwd zijn met vaatwassers. Vervangt niet de volledige veiligheidsinstructies van de fabrikant. Gebaseerd op de Duitse Casa Kelsa-gids van 9 oktober 2026.

1. Apparaat en bediening

Drie niveaus: bovenste besteklade, in hoogte verstelbare bovenkorf en onderkorf met neerklapbare pennen. Bestek en klein keukengerei in de lade; glazen, kopjes en kommen boven; borden, potten en pannen onder. Verstel de hoogte voor extra ruimte erboven of eronder en klap pennen zo nodig neer. Wasmiddel- en glansmiddeldosering zitten op de deur. Het aanraakpaneel op de bovenrand van de deur is tijdens het programma verborgen.

POWER: aan/uit. Program: programma kiezen. Upper rack only / Lower rack only: alleen de gekozen korf wassen. Sanitize: hygiënische laatste spoeling rond 70 °C. Multi tab: combinatietabletten zoals 3-in-1. Control Lock: toetsenvergrendeling. Delay Start: start tot 24 uur uitstellen. START: starten. START ongeveer 3 seconden: afbreken en afpompen.

Volgorde: deur openen > POWER > programma > opties > START > deur sluiten.

2. Zeven programma's

AUTO: eenvoudige dagelijkse keuze voor gemengde vaat; de sensor bepaalt vervuiling en past het programma aan.

ECO: normaal vervuilde vaat; bespaart water/energie, ongeveer 3 uur 30 minuten. Geschikt zonder tijdsdruk, ook 's nachts.

INTENSIVE: sterk vervuilde potten, pannen en stevige borden, ook met ingedroogde resten.

QUICK: licht vervuilde vaat wanneer het snel moet.

DELICATE: kwetsbare glazen en licht vervuilde delicate vaat.

EXPRESS 60: kort dagelijks programma voor normaal vervuilde dagelijkse belading, ongeveer één uur.

SELF CLEAN: reinigt de lege binnenruimte, zonder vaat starten.

3. Opties

Upper rack only: kleine belading met glazen, kopjes en kommen. Lower rack only: kleine belading met borden, potten of pannen.

Sanitize verhoogt de laatste spoeling tot ongeveer 70 °C. Niet beschikbaar bij AUTO, QUICK, SELF CLEAN of DELICATE.

Multi tab voor combinatietabletten (3-in-1 enz.). Niet beschikbaar bij AUTO, QUICK of SELF CLEAN.

Delay Start stelt de start maximaal 24 uur uit. Control Lock vergrendelt het paneel; POWER blijft werken.

4. Vaatwasmiddel, glansmiddel en zout

Doe vaatwasmiddel in het hoofdwasvak op de deur. Bij zeer sterke vervuiling kan een kleine extra hoeveelheid op de deur voor de voorspoeling worden toegevoegd.

Vul glansmiddel bij als het lampje brandt. Dosering instelbaar van F1 tot F5; fabrieksinstelling F4.

Gebruik uitsluitend vaatwasserzout. Eerste vulling: water toevoegen en daarna ongeveer 1 kg zout.

5. Auto Open en drogen

Aan het einde opent de deur automatisch ongeveer 10 cm om stoom te laten ontsnappen en het drogen te verbeteren. Auto Open staat standaard aan (A1) en kan in de instellingen worden uitgeschakeld. Houd deurrand en afdichting schoon zodat de opening niet wordt belemmerd.

6. Basisinstellingen

Schakel in en houd binnen 60 seconden AUTO 5 seconden ingedrukt. Het display toont 0:00.

Geluid: Upper rack only > U0 = uit / U1 = aan. Wisselen met AUTO.

Auto Open: Multi tab > A0 = uit / A1 = aan. Fabrieksinstelling A1.

Glansmiddeldosering: Delay Start > F1 tot F5. Fabrieksinstelling F4.

Waterhardheid: Self Clean > H1 tot H6, zacht tot hard. Fabrieksinstelling H3.

Opslaan: wacht na wijzigen ongeveer 5 seconden; automatisch opgeslagen. Nuttig na installatie of gewijzigde watertoevoer, of om geluid/Auto Open aan te passen.

7. Onderhoud en afwezigheid

SELF CLEAN: lege machine starten als binnenruimte of geur reiniging nodig maakt. Samsung beschrijft reiniging met water zonder agressieve reinigers.

Filter: regelmatig of bij afvoerproblemen verwijderen, onder stromend water reinigen en correct terugplaatsen.

Sproeiarmen: openingen controleren en afzettingen of verstoppingen verwijderen. Auto Open-zone en afdichting schoonhouden.

Bij langere afwezigheid de kraan sluiten en de binnenruimte droog achterlaten. Bij vorstgevaar al het water verwijderen.

8. Foutmeldingen en annuleren

Bij terugkerende storing of lekkage het apparaat uitschakelen en Samsung-service inschakelen.

4C: watertoevoer - controleer kraan, slang en filter. 5C: afvoer - controleer filter en afvoerslang.

LC: lekkage - water sluiten, stroom loskoppelen en service bellen. AC: elektronische communicatiefout. HC: verwarming/te hoge temperatuur - service bij herhaling. tC:

temperatuursensor/thermistor. PC: verdeelmotor/waterverdeling.

Houd START ongeveer 3 seconden ingedrukt om af te breken en af te pompen. Het programma stopt en het water wordt afgevoerd.

9. Technische gegevens en bronnen

14 couverts; 7 programma's; 44 dB(A); energieklasse D. ECO: 10,5 l water per cyclus / 85 kWh per 100 cycli. ECO-duur ongeveer 3 uur 30 minuten.

Afmetingen B × H × D: 598 × 815 × 550 mm. Vermogen 1.800 W; 220-240 V / 50 Hz. Aqua Stop: ja. Auto Open: ja. Wi-Fi / SmartThings is voor dit model niet als functie vermeld.

Bronnen van de Duitse gids: Samsung Italia-product/supportpagina's DW60CG530B00ET en Samsung DW6500AM-handleiding voor bediening, programma's, instellingen, onderhoud en foutcodes. Datum 9 oktober 2026. Algemene afwasbasiskennis valt buiten deze naslag.