Samsung magnetron met grill

Casa Kelsa · MG23DG4524CGE1 · Handleiding voor gasten · Nederlands

23 liter · magnetron 800 W · grill 1150 W. Modelspecifieke hulp voor wie al vertrouwd is met magnetrons. Functies: Grill, Microwave+Grill, Grill Fry, Crusty Plate, Auto Cook en Bread Defrost.

Bediening en accessoires

Deur: trekken om te openen. Display: klok, bereidingstijd en functies. Programmatoetsen kiezen de belangrijkste functies. De draaiknop stelt tijd, gewicht en menu's in. OK/Clock bevestigt of stelt de klok in. Start/+30s start en voegt 30 seconden toe. Stop/Eco annuleert of bespaart energie. De meestal Engelse toetsnamen blijven in deze handleiding behouden.

De keramisch geëmailleerde ovenruimte heeft bovenin een blootliggend grillelement. Het glazen draaiplateau rust op een rolring en draait het eten voor een gelijkmatige bereiding. Het metalen rooster is voor grillen en gratineren. De Crusty Plate maakt bijvoorbeeld pizza en quiche krokant. Rooster, plaat en schalen worden zeer heet: gebruik ovenwanten.

Magnetron: opwarmen en bereiden

1. Druk op Microwave. 2. Kies met de draaiknop het vermogen en bevestig met OK/Clock. 3. Stel de tijd in met de draaiknop. 4. Druk op Start/+30s. Tijdens magnetron-, grill- of combibereiding voegt elke druk 30 seconden toe.

Vermogens
800 W hoog; 600 W middelhoog; 450 W gemiddeld; 300 W middellaag; 180 W ontdooien; 100 W laag.

Grill en combistand

Alleen grill
Leg het eten op het rooster. Druk op Grill, kies de tijd met de draaiknop (maximaal 60 minuten) en druk op Start/+30s.

Microwave+Grill
Druk op Microwave+Grill. Kies 600, 450 of 300 W, bevestig met OK/Clock, stel de tijd in en druk op Start/+30s.

Accessoires en schalen
Gebruik voor betere grill- en combiresultaten het meegeleverde rooster op het draaiplateau. In de combistand moeten schalen ZOWEL magnetronbestendig ALS hittebestendig zijn; glas of keramiek is geschikt. De grilltemperatuur is niet afzonderlijk instelbaar. Gebruik ovenwanten.

Automatische programma's

Quick Defrost
Quick Defrost → soort voedsel → OK/Clock → gewicht → Start/+30s. Bij het signaal omdraaien of omroeren en opnieuw Start/+30s indrukken. Programma's: 1 vlees, 2 gevogelte, 3 vis, 4 diepvriesgroenten, 5 brood; elk 200-1500 g.

Auto Cook
Auto Cook → categorie → OK/Clock → gerecht → OK/Clock → portiegrootte indien gevraagd → Start/+30s.

Bread Defrost
Voor al gebakken, ingevroren brood, broodjes, croissants of bagels, niet voor rauw deeg. Plaats de Crusty Plate op het draaiplateau en start het programma. HEAT betekent voorverwarmen. Leg na het signaal het bevroren brood op de plaat en druk opnieuw op Start/+30s.

Grill Fry
Voor krokante diepvriesfriet, nuggets en snacks. Gebruik de Crusty Plate en eventueel het rooster als het gekozen programma dit voorschrijft. Raadpleeg de officiële handleiding voor de precieze programmanummers en plaatsing van accessoires.

Handige functies

Keep Warm
Alleen voor gaar eten dat nog warm is, niet om koud eten op te warmen. Kies het niveau met de draaiknop. Maximaal 99 minuten.

Klok
OK/Clock → 12/24-uursweergave → uur → minuten; telkens bevestigen met OK/Clock.

Eco-stand
Druk in rust op Stop/Eco om het display uit te schakelen. Open de deur of druk op Stop/Eco om de stand te verlaten.

Kinderslot
Houd Lock (3 sec) drie seconden ingedrukt: L verschijnt. Herhaal om te ontgrendelen.

Geluid
Druk tegelijk op Lock (3 sec) en Stop/Eco om pieptonen uit te schakelen; herhaal om ze aan te zetten.

Dagelijkse keuze

Bordmaaltijd / restjes: Microwave, meestal 600 W voor gelijkmatig opwarmen; tijd afhankelijk van de hoeveelheid. Drank / snel verwarmen: Microwave 800 W; begin kort en verleng zo nodig met 30 seconden. Bevroren brood / broodjes: Auto Cook of Bread Defrost met Crusty Plate. Diepvriesfriet / nuggets: Grill Fry. Toast / gratin: Grill. Snel garen en bruinen: Microwave+Grill. Klaar maar nog niet serveren: Keep Warm.

Onderhoud en storingen

Ovenruimte
Laat na grillen afkoelen; het blootliggende grillelement zit bovenin.

C-d0
Een toets is langer dan 10 seconden ingedrukt of het bedieningsvlak is nat. Reinig en droog de toetsen; schakel het apparaat langer dan 30 seconden uit. Neem bij herhaling contact op met Samsung-service.

Donker display
Mogelijk staat Eco aan. Open de deur of druk op Stop/Eco.

Crusty Plate
Reinigen met warm water en afwasmiddel. Niet in de vaatwasser, geen schuurspons gebruiken en niet op de plaat snijden.

Technische gegevens en bron

Inhoud 23 l; magnetron 800 W, zes niveaus; grill 1150 W; maximaal opgenomen vermogen 2400 W; draaiplateau 288 mm; afmetingen B × H × D: 489 × 275 × 394 mm; gewicht 13,0 kg. Volgens Samsung geen Wi-Fi of SmartThings-afstandsbediening.

Vertaling van de bestaande Duitse gastenhandleiding, gebaseerd op Samsung MG23DG4524CGE1-productgegevens en ondersteuningsdocumenten voor de MG23DG4524CG-serie, stand 3 oktober 2026. De oorspronkelijke illustraties dienen ter oriëntatie; de inhoudelijke uitleg over bediening en accessoires staat hier in de tekst. Voor veiligheidsdetails en exacte programmanummers blijft de officiële Samsung-handleiding leidend. Geen app-hoofdstuk, omdat dit model niet via een app kan worden bediend.