Handleiding was-droogcombinatie

Samsung WD90DG5G34BEET · NL

9 kg wassen / 5 kg drogen. Modelspecifieke naslag voor gasten die al vertrouwd zijn met wassen. Vervangt niet de volledige veiligheidsinstructies van de fabrikant. Gebaseerd op de Duitse Casa Kelsa-gids van 3 oktober 2026.

1. Bediening en wasmiddellade

Kies een programma met de draaiknop; Aan/Uit schakelt het apparaat in. Display en opties tonen tijd, temperatuur, centrifugesnelheid en extra functies. Start/Pauze start of onderbreekt het programma.

De draaiknop heeft Italiaanse opschriften: Cotone = katoen; Sintetici = synthetisch/kreukherstellend; Lavaggio Rapido 15' = snelwas 15 minuten; Lana/Delicati = wol/fijne was; Misti = gemengde stoffen; Eco 40-60 = Eco 40-60; Ecolavaggio Rapido = snelle ecowas; Vapore Igienizzante = hygiënische stoom; Risciacquo + Centrifuga = spoelen + centrifugeren; Pulizia Cestello+ = trommelreiniging; Wash+Dry = wassen en drogen; Air Wash = opfrissen met lucht; Asciuga Cotone = katoen drogen.

Vak I: voorwasmiddel, alleen bij geselecteerde voorwas. Vak II: hoofdwasmiddel. Wasverzachter: niet boven MAX vullen. Algemene dosering en sorteren worden hier niet uitgelegd.

2. Dagelijkse programma's en maximale belading

COTONE - tot 9 kg: stevig katoen, handdoeken, beddengoed en ondergoed.

ECO 40-60 - tot 9 kg: normaal vervuild katoen, energiezuinig met bewust langere looptijd.

ECOLAVAGGIO RAPIDO - tot 5 kg: snelle dagelijkse was; Samsung noemt 39 minuten bij fabrieksinstellingen.

QUICK WASH 15' / LAVAGGIO RAPIDO 15' - tot 2 kg: kleine, licht vervuilde was.

SINTETICI - tot 4 kg: onderhoudsarme synthetische en gemengde stoffen.

3. Speciale programma's en drogen

LANA / DELICATI - tot 2 kg: machinewasbare wol en fijne stoffen.

VAPORE IGIENIZZANTE - tot 4 kg: hygiënische stoom voor geschikte stoffen.

LESS MICROFIBER - tot 2 kg: synthetische stoffen; vermindert volgens Samsung de afgifte van microvezels.

WASH+DRY - maximaal 5 kg: wassen, automatisch gevolgd door drogen.

ASCIUGA COTONE - maximaal 5 kg: alleen drogen van katoen dat geschikt is voor de droger.

AIR WASH - maximaal 1 kg: opfrissen en geuren verminderen met warme lucht, zonder water of wasmiddel.

Belangrijk: maximaal 9 kg wassen, maar slechts 5 kg drogen. Verdeel grotere gewassen ladingen voor het drogen, ook handdoeken en beddengoed. Voor synthetische sportkleding: SINTETICI of LESS MICROFIBER; alleen opfrissen: AIR WASH.

4. Opties en sneltoetsen

Risciacquo Extra: extra spoelbeurt. Prelavaggio: voorwas voor sterk vervuild wasgoed. Intensivo: intensiever wassen met langere duur.

Smacchiatutto Plus: Bubble Soak voor hardnekkige vlekken; onder andere beschikbaar bij Cotone, Sintetici, Vapore igienizzante, Ecolavaggio rapido en Wash+Dry.

Fine Programmata - 1-24 uur: stel de tijd tot het gewenste einde in; de machine berekent zelf de starttijd.

Kinderslot: Temp. + Centrifuga 3 seconden. Geluidssignaal: Intensivo 3 seconden. Wi-Fi: Temp. + Smart Control 3 seconden.

Ingebouwde Wi-Fi ondersteunt SmartThings om programma's te volgen en bepaalde functies te bedienen.

5. Onderhoud en langere afwezigheid

PULIZIA CESTELLO+: uitvoeren wanneer gevraagd of regelmatig, met lege trommel en zonder wasmiddel.

Pomp-/vuilfilter: regelmatig reinigen of bij afvoerproblemen. Laat voor het openen het restwater via de noodafvoer wegstromen. Filter en noodafvoer zitten achter het serviceklepje.

Bij langere afwezigheid de waterkraan sluiten. Bij kans op vorst al het restwater verwijderen.

6. Foutcodes

4C: watertoevoer - controleer kraan, toevoerslang en toevoerfilter. 5C: afvoer - controleer afvoerslang en pompfilter.

dC: deur/vergrendeling. Ub: onbalans. OC: te veel water. LC / LC1: lekkage-/afvoercontrole. UC: stroomvoorziening. HC: verwarming/temperatuur.

Neem bij terugkerende fouten contact op met Samsung-service, vooral bij herhaalde LC, OC of HC.

7. Technische gegevens

9 kg wassen / 5 kg drogen. Centrifugeren tot 1.400 omw/min. Afmetingen 600 × 850 × 480 mm; diepte inclusief deur 560 mm. Ingebouwde Wi-Fi; ondersteuning voor SmartThings.

Bronnen van de Duitse gids: Samsung WD5100D / WD90DG5G34BE-handleiding, Samsung Italia-productpagina en Samsung SmartThings Support. Sorteren, basiskennis over wasmiddelen en algemeen beladen voor beginners vallen buiten deze naslag.

8. SmartThings: mogelijkheden

Na voorbereiding van de machine kunt u een geschikt programma op afstand starten of onderweg volgen. De app toont programma, voortgang en geschatte resterende tijd, en kan melden wanneer het programma klaar is of een fout optreedt. Afhankelijk van de versie kan zij herinneren aan achtergebleven was.

Kies programma's en toegestane opties zoals spoelbeurten, centrifugesnelheid en temperatuur. Downloaded-programma's kunnen via SmartThings worden gebruikt of als gedownload programma op het apparaat worden aangeboden. SmartThings Energy en Home Care geven, afhankelijk van appversie en regio, verbruiks-, onderhouds- en diagnosegegevens.

Zonder actieve Smart Control kan informatie nog beschikbaar zijn, maar bediening of starten op afstand is niet vrijgegeven.

9. Koppelen met de telefoon

Nodig: SmartThings-app, Samsung-account en 2,4 GHz Wi-Fi. Verbind de telefoon tijdens het instellen met dit netwerk. Na koppelen blijft het apparaat in het Samsung-account opgeslagen.

1. Open SmartThings, meld u aan en kies + > Apparaat toevoegen.

2. Scan de QR-code op het apparaat of kies Samsung > Wasmachine.

3. Schakel de was-droogcombinatie in en zorg dat deze gereed is.

4. Houd Smart Control langer dan 3 seconden ingedrukt totdat AP verschijnt.

5. Tik in SmartThings op Verbinden, kies het thuisnetwerk en volg de aanwijzingen. Stel daarna locatie, kamer en apparaatnaam in.

10. Bediening op afstand

Vooraf: doe was en wasmiddel in de machine, laat de watertoevoer open, sluit de deur en activeer Smart Control op het apparaat. De app kan deze fysieke handelingen niet vervangen.

1. Open SmartThings > Apparaten > was-droogcombinatie.

2. Kies wassen, drogen of een gecombineerd programma; de app toont passende instellingen.

3. Pas toegestane opties aan, bijvoorbeeld temperatuur, spoelbeurten of centrifugeren.

4. Start wanneer Smart Control actief is. Anders kunt u mogelijk alleen instellingen doorsturen.

5. Volg status en resterende tijd; eind- of foutmeldingen kunnen verschijnen.

11. SmartThings: problemen en vrijgave

Het apparaat gebruikt 2,4 GHz Wi-Fi. Bij koppelproblemen app en apparaat herstarten en netwerk/router controleren. Is apparaat-Wi-Fi uitgeschakeld, houd Temperatuur + Smart Control 3 seconden ingedrukt volgens de handleiding.

Smart Control is de fysieke toestemming voor bediening op afstand. De deur openen of het programma beëindigen kan deze toestemming opheffen.

Als Stay Connect in de app staat, kan Smart Control na afloop actief blijven. Volgens Samsung blijft dit bij gesloten deur tot 24 uur actief voor nieuwe opdrachten.

Menu's kunnen na updates veranderen. Zoek de apparaatkaart, Smart Control en de beschikbare programmaopties. SmartThings-informatie gebaseerd op Samsung-handleiding/support per 3 oktober 2026.