Посудомоечная машина

Samsung DW60CG530B00ET · RU

14 комплектов · 44 дБ · Auto Open · третий лоток для приборов. Справочник по конкретной модели для гостей, знакомых с посудомоечными машинами. Не заменяет полные инструкции производителя по безопасности. Основан на немецкой версии Casa Kelsa от 9 октября 2026 года.

1. Устройство и управление

Три уровня: верхний лоток для приборов, регулируемая по высоте верхняя корзина и нижняя корзина со складными держателями. Приборы и мелкие принадлежности кладите в лоток; стаканы, чашки и миски - в верхнюю корзину; тарелки, кастрюли и сковороды - в нижнюю. Регулируйте высоту для увеличения места сверху или снизу; при необходимости складывайте держатели. Дозаторы средства и ополаскивателя находятся на дверце. Сенсорная панель на верхнем торце дверцы скрыта во время работы.

POWER: включение/выключение. Program: выбор программы. Upper rack only / Lower rack only: мойка только выбранной корзины. Sanitize: гигиеническое финальное ополаскивание около 70 °C. Multi tab: комбинированные таблетки, например 3-в-1. Control Lock: блокировка кнопок. Delay Start: отсрочка до 24 часов. START: запуск. START около 3 секунд: отмена и слив.

Порядок: открыть дверцу > POWER > программа > опции > START > закрыть дверцу.

2. Семь программ

AUTO: простой ежедневный выбор для смешанной посуды; датчик определяет загрязнение и изменяет цикл.

ECO: обычное загрязнение; экономия воды/энергии, около 3 ч 30 мин. Подходит, когда время не критично, в том числе ночью.

INTENSIVE: сильно загрязнённые кастрюли, сковороды и прочные тарелки, включая засохшие остатки.

QUICK: слабо загрязнённая посуда, когда нужно быстро.

DELICATE: хрупкие бокалы и слабо загрязнённая деликатная посуда.

EXPRESS 60: короткий повседневный цикл для обычной загрузки, около часа.

SELF CLEAN: очистка пустой внутренней камеры, без посуды.

3. Опции

Upper rack only: небольшая загрузка стаканов, чашек и мисок. Lower rack only: небольшая загрузка тарелок, кастрюль или сковород.

Sanitize повышает температуру последнего ополаскивания примерно до 70 °C. Недоступно с AUTO, QUICK, SELF CLEAN и DELICATE.

Multi tab для комбинированных таблеток (3-в-1 и т. п.). Недоступно с AUTO, QUICK и SELF CLEAN.

Delay Start откладывает запуск до 24 часов. Control Lock блокирует панель; POWER остаётся доступной.

4. Средство, ополаскиватель и соль

Моющее средство поместите в основной отсек на дверце. При очень сильном загрязнении небольшое дополнительное количество можно положить на дверцу для предварительной мойки.

Долейте ополаскиватель, когда загорится индикатор. Дозировка регулируется от F1 до F5; заводская настройка F4.

Используйте только соль для посудомоечных машин. При первом заполнении добавьте воду, затем примерно 1 кг соли.

5. Auto Open и сушка

После программы дверца автоматически открывается примерно на 10 см, выпуская пар и улучшая сушку. Заводская настройка A1 включает Auto Open; при необходимости функцию можно отключить. Поддерживайте чистоту края дверцы и уплотнения, чтобы не мешать открытию.

6. Основные настройки

Включите машину и в течение 60 секунд удерживайте AUTO 5 секунд. На экране появится 0:00.

Звуковой сигнал: Upper rack only > U0 = выкл. / U1 = вкл. Переключение кнопкой AUTO.

Auto Open: Multi tab > A0 = выкл. / A1 = вкл. Заводская настройка A1.

Дозировка ополаскивателя: Delay Start > F1-F5. Заводская настройка F4.

Жёсткость воды: Self Clean > H1-H6, от мягкой до жёсткой. Заводская настройка H3.

Сохранение: подождите примерно 5 секунд после изменения; настройка сохраняется автоматически. Полезно после установки, изменения водоснабжения или для настройки звука/Auto Open.

7. Уход и длительное отсутствие

SELF CLEAN: запускайте пустую машину, если камера или запах требуют очистки. Samsung описывает очистку водой без агрессивных средств.

Фильтр: извлекать регулярно или при плохом сливе, промывать проточной водой и правильно устанавливать обратно.

Разбрызгиватели: проверять сопла, очищать отложения и засоры. Поддерживать чистоту зоны Auto Open и уплотнения.

При длительном отсутствии закрыть кран и оставить камеру сухой. При опасности замерзания удалить всю воду.

8. Ошибки и отмена

При повторной ошибке или утечке выключите машину и обратитесь в сервис Samsung.

4C: подача воды - проверить кран, шланг и фильтр. 5C: слив - проверить фильтр и сливной шланг.

LC: утечка - закрыть воду, отключить питание и вызвать сервис. AC: ошибка электронной связи. HC: нагрев/слишком высокая температура - сервис при повторении. tC: датчик температуры/термистор. PC: распределительный двигатель/распределение воды.

Чтобы отменить программу и слить воду, удерживайте START около 3 секунд. Цикл прервётся, вода будет откачана.

9. Технические данные и источники

14 комплектов; 7 программ; 44 дБ(A); класс энергопотребления D. ECO: 10,5 л воды на цикл / 85 кВт·ч на 100 циклов. Продолжительность ECO около 3 ч 30 мин.

Размеры Ш × В × Г: 598 × 815 × 550 мм. Мощность 1 800 Вт; 220-240 В / 50 Гц. Aqua Stop: да. Auto Open: да. Wi-Fi / SmartThings не указаны как функции этой модели.

Источники немецкого руководства: страницы товара/поддержки Samsung Italia DW60CG530B00ET и инструкция Samsung DW6500AM по управлению, программам, настройкам, уходу и ошибкам. Дата: 9 октября 2026 года. Общие основы мытья посуды не включены.