Микроволновая печь Samsung с грилем

Casa Kelsa · MG23DG4524CGE1 · Памятка для гостей · Русский

23 л · микроволны 800 Вт · гриль 1150 Вт. Памятка именно для этой модели, рассчитанная на знакомых с обычной микроволновой печью пользователей. Функции: Grill, Microwave+Grill, Grill Fry, Crusty Plate, Auto Cook и Bread Defrost.

Управление и принадлежности

Дверца: потяните, чтобы открыть. Дисплей: часы, время приготовления и функции. Кнопки программ выбирают основные режимы. Поворотный регулятор задаёт время, вес и пункты меню. OK/Clock подтверждает выбор или настраивает часы. Start/+30s запускает приготовление и добавляет 30 секунд. Stop/Eco отменяет или включает энергосбережение. Названия кнопок, преимущественно английские, сохранены в тексте.

Камера с керамической эмалью имеет открытый нагреватель гриля сверху. Стеклянный поворотный столик на роликовом кольце вращает продукты для равномерного приготовления. Металлическая решётка предназначена для гриля и подрумянивания. Тарелка Crusty Plate помогает получить хрустящую корочку, например у пиццы и киша. Решётка, тарелка и посуда сильно нагреваются: используйте кухонные рукавицы.

Микроволны: разогрев и приготовление

1. Нажмите Microwave. 2. Выберите мощность регулятором и подтвердите OK/Clock. 3. Установите время регулятором. 4. Нажмите Start/+30s. Во время работы микроволн, гриля или комбинированного режима каждое нажатие добавляет 30 секунд.

Мощность
800 Вт высокая; 600 Вт средне-высокая; 450 Вт средняя; 300 Вт средне-низкая; 180 Вт размораживание; 100 Вт низкая.

Гриль и комбинированный режим

Только гриль
Положите продукты на решётку. Нажмите Grill, выберите время регулятором (не более 60 минут), затем Start/+30s.

Microwave+Grill
Нажмите Microwave+Grill. Выберите 600, 450 или 300 Вт, подтвердите OK/Clock, задайте время и нажмите Start/+30s.

Принадлежности и посуда
Для лучшего результата с грилем и комбинированным режимом используйте комплектную решётку на поворотном столике. В комбинированном режиме посуда должна быть ОДНОВРЕМЕННО пригодной для микроволн и жаропрочной; подойдут стекло или керамика. Температура гриля отдельно не регулируется. Пользуйтесь рукавицами.

Автоматические программы

Quick Defrost
Quick Defrost → вид продукта → OK/Clock → вес → Start/+30s. После сигнала переверните или перемешайте и снова нажмите Start/+30s. Программы: 1 мясо, 2 птица, 3 рыба, 4 замороженные овощи, 5 хлеб; каждая для 200-1500 г.

Auto Cook
Auto Cook → категория → OK/Clock → блюдо → OK/Clock → размер порции, если запрошен → Start/+30s.

Bread Defrost
Для уже выпеченного замороженного хлеба, булочек, круассанов или бейглов, не для сырого теста. Поставьте Crusty Plate на поворотный столик и запустите программу. HEAT означает предварительный нагрев. После сигнала положите замороженный хлеб на тарелку и снова нажмите Start/+30s.

Grill Fry
Для хрустящего замороженного картофеля фри, наггетсов и закусок. Используйте Crusty Plate и, если указано для выбранной программы, решётку. Точные номера программ и размещение принадлежностей смотрите в официальной инструкции.

Полезные функции

Keep Warm
Только для уже приготовленных и ещё тёплых блюд, не для разогрева холодной еды. Выберите уровень регулятором. Максимум 99 минут.

Часы
OK/Clock → формат 12/24 часа → часы → минуты; каждый шаг подтвердите OK/Clock.

Eco
В режиме ожидания нажмите Stop/Eco, чтобы погасить дисплей. Для выхода откройте дверцу или нажмите Stop/Eco.

Блокировка от детей
Удерживайте Lock (3 sec) три секунды: появится L. Повторите для разблокировки.

Звук
Одновременно нажмите Lock (3 sec) и Stop/Eco для отключения сигналов; повторите для включения.

Выбор на каждый день

Готовое блюдо / остатки: Microwave, обычно 600 Вт для равномерного разогрева; время зависит от количества. Напитки / быстрый нагрев: Microwave 800 Вт; начните с небольшого времени и при необходимости добавляйте по 30 секунд. Замороженный хлеб / булочки: Auto Cook или Bread Defrost с Crusty Plate. Замороженный картофель / наггетсы: Grill Fry. Тосты / запеканки / корочка: Grill. Быстро приготовить и подрумянить: Microwave+Grill. Готово, но подавать позже: Keep Warm.

Уход и неполадки

Камера
После гриля дайте остыть; открытый нагреватель расположен сверху.

C-d0
Кнопка была нажата более 10 секунд или панель влажная. Очистите и высушите кнопки; выключите прибор более чем на 30 секунд. При повторении обратитесь в сервис Samsung.

Дисплей не светится
Возможно, включён Eco. Откройте дверцу или нажмите Stop/Eco.

Crusty Plate
Мойте тёплой водой со средством для посуды. Не мойте в посудомоечной машине, не используйте абразивные губки и не режьте на поверхности.

Характеристики и источник

Объём 23 л; микроволны 800 Вт, шесть уровней; гриль 1150 Вт; максимальное потребление 2400 Вт; поворотный столик 288 мм; размеры Ш × В × Г: 489 × 275 × 394 мм; масса 13,0 кг. По данным Samsung, Wi-Fi и дистанционного управления SmartThings нет.

Перевод существующей немецкой памятки на основе данных Samsung MG23DG4524CGE1 и документов поддержки серии MG23DG4524CG по состоянию на 3 октября 2026 года. Иллюстрации оригинала служат для ориентации; их существенные пояснения к управлению и принадлежностям включены здесь в текст. По вопросам безопасности и точных номеров программ руководствуйтесь официальной инструкцией Samsung. Раздела приложения нет, поскольку модель не поддерживает управление через приложение.