Комнатный термостат

CTS 981

Повседневное использование

CTS 981: недельная программа, комфорт, экономичный режим и защита от замерзания. Основано на оригинальной итальянской инструкции.

Гостям обычно достаточно кнопок СОЛНЦЕ и ЛУНА. СОЛНЦЕ выбирает комфортную температуру, ЛУНА - пониженную/ночную. Недельная программа сохраняется и затем возобновляется.

Крупное число на обычном экране - измеренная температура в комнате, а не заданная.



Настройка отопления

Комфортная температура: нажмите TEMP (под DAY), затем несколько раз СОЛНЦЕ до нужного значения. Сохраните кнопкой OK.

Экономичная температура: нажмите TEMP, затем несколько раз ЛУНА до нужного значения. Сохраните кнопкой OK.

Сразу теплее или прохладнее: кратко нажмите СОЛНЦЕ или ЛУНА. Выбор действует до начала следующего полного часа. Для изменения на 1-24 часа удерживайте кнопку более 2 секунд, задайте длительность той же кнопкой и нажмите OK.

OK немедленно завершает ручное изменение и возвращает автоматическую недельную программу.

Выбор суточной программы

Каждому дню недели назначен номер PROG. Программы 0-9 фиксированы; 10-19 можно настроить самостоятельно.

1. Выберите день кнопкой DAY. 2. Нажмите PROG, чтобы увидеть назначенную программу. 3. Нажимайте PROG# для выбора номера от 0 до 19.

В PROG 0-9 не меняйте время: это фиксированные заводские профили. Подтвердите кнопкой OK.

В PROG 10-19 задавайте шкалу по одному часу: ЛУНА = час экономичного режима; СОЛНЦЕ = час комфорта. Заполните все 24 часа. Возможно до 12 переключений комфорт/экономия в сутки. Подтвердите OK.

Выбранная суточная программа затем выполняется автоматически.

Заводские программы 0-9

В таблице указаны периоды комфорта (черные участки исходной схемы). В остальное время действует экономичный режим.

PROG 2 - типичный утренний/вечерний профиль; PROG 8 - комфорт весь день; PROG 9 - экономия весь день; PROG 0 - защита от замерзания.

PROG 0	Защита от замерзания 7 °C · весь день
PROG 1	06:00-22:59
PROG 2	06:00-08:59; 17:00-22:59
PROG 3	06:00-08:59; 11:00-13:59; 17:00-22:59
PROG 4	08:00-16:59
PROG 5	08:00-10:59; 13:00-15:59
PROG 6	09:00-13:59
PROG 7	12:00-22:59
PROG 8	Комфорт · весь день
PROG 9	Экономичный режим · весь день

Автоматика и ручное изменение

Отдельного выключателя недельной программы нет. В обычном режиме термостат следует PROG, назначенной текущему дню недели. PROG с номером на экране указывает действующую суточную программу.

Краткое нажатие СОЛНЦЕ или ЛУНА действует до следующего полного часа. Для 1-24 часов удерживайте кнопку более 2 секунд, увеличивайте длительность той же кнопкой и подтвердите OK. OK сразу возвращает автоматику.

Пример своего профиля: 00:00-05:59 экономия = ЛУНА 6 раз; 06:00-21:59 комфорт = СОЛНЦЕ 16 раз; 22:00-23:59 экономия = ЛУНА 2 раза.

Настройки владельца / сервиса

Гостям обычно не следует менять эти настройки.

HT / CL: отопление или охлаждение. Для этой системы отопления должен оставаться активным HT (Heating).

1C / 2C: дифференциал переключения, разница между температурами включения и выключения. Не меняйте без причины.

DLY: задерживает запрос отопления/охлаждения примерно на 5 минут. Согласно инструкции, при охлаждении используется автоматически.

RESET восстанавливает заводские настройки; применять только при реальной неисправности.

Батарейки: 2 × AA, щелочные, 1,5 В. При появлении значка батарейки замените обе одновременно.

После RESET / индикация

Заводские значения: время 00:00; воскресенье; комфорт 19 °C; экономия 15 °C; PROG 1 для всех дней; PROG 10-19 - комфорт весь день; ручное изменение отключено; отопление / HT; DLY отключено. Не нажимайте RESET случайно.

Экран: крупное число = измеренная комнатная температура; HT = отопление; значок отопления/работы = запрос тепла; PROG + номер = назначенная суточная программа; значок батарейки = скоро заменить батарейки.

Установка и источник

Установка и проводка - только для квалифицированных специалистов. Монтаж на внутренней стене примерно в 1,5 м от пола, вдали от прямого солнца, сквозняков, дверей, окон и источников тепла/холода. Электроподключение выполняет только специалист.

Гостям обычно нужны лишь СОЛНЦЕ, ЛУНА и при необходимости OK. Профили 0-9 выбираются без подробного программирования. Меняйте PROG 10-19 только для нового постоянного расписания. Не меняйте попутно HT, 1C/2C, DLY и RESET.

Источник: фотографии оригинальной итальянской инструкции “Manuale per l’utente - Cronotermostato programmabile CTS 981” и термостата в квартире. Время программ 0-9 взято из исходной схемы; PROG 6 также отдельно описана как комфорт 09:00-13:59.