Стирально-сушильная машина

Samsung WD90DG5G34BEET · RU

Стирка 9 кг / сушка 5 кг. Справочник по конкретной модели для гостей, уже знакомых со стиркой. Не заменяет полные инструкции производителя по безопасности. Основан на немецком руководстве Casa Kelsa от 3 октября 2026 года.

1. Управление и лоток

Поворотный переключатель выбирает программу; кнопка питания включает машину. Дисплей и опции показывают время, температуру, отжим и дополнительные функции. Старт/Пауза запускает или приостанавливает цикл.

Надписи на переключателе итальянские: Cotone = хлопок; Sintetici = синтетика; Lavaggio Rapido 15' = быстрая стирка 15 минут; Lana/Delicati = шерсть/деликатные ткани; Misti = смешанные ткани; Eco 40-60 = Eco 40-60; Ecolavaggio Rapido = быстрая экономичная стирка; Vapore Igienizzante = гигиенический пар; Risciacquo + Centrifuga = полоскание + отжим; Pulizia Cestello+ = очистка барабана; Wash+Dry = стирка и сушка; Air Wash = освежение воздухом; Asciuga Cotone = сушка хлопка.

Отсек I: средство для предварительной стирки, только если она выбрана. Отсек II: основное средство. Кондиционер: не выше MAX. Общие правила дозировки и сортировки здесь не рассматриваются.

2. Повседневные программы и загрузка

COTONE - до 9 кг: прочный хлопок, полотенца, постельное и нижнее бельё.

ECO 40-60 - до 9 кг: хлопок обычной загрязнённости; экономия энергии за счёт намеренно более длительного цикла.

ECOLAVAGGIO RAPIDO - до 5 кг: быстрая повседневная стирка; Samsung указывает 39 минут при заводских настройках.

QUICK WASH 15' / LAVAGGIO RAPIDO 15' - до 2 кг: небольшая, слабо загрязнённая загрузка.

SINTETICI - до 4 кг: неприхотливые синтетические и смешанные ткани.

3. Специальные программы и сушка

LANA / DELICATI - до 2 кг: шерсть, допускающая машинную стирку, и деликатные ткани.

VAPORE IGIENIZZANTE - до 4 кг: гигиеническая обработка паром подходящих тканей.

LESS MICROFIBER - до 2 кг: синтетика; по данным Samsung снижает выделение микроволокон.

WASH+DRY - максимум 5 кг: стирка с последующей автоматической сушкой.

ASCIUGA COTONE - максимум 5 кг: только сушка хлопка, разрешённого для машинной сушки.

AIR WASH - максимум 1 кг: освежение и уменьшение запахов тёплым воздухом, без воды и моющего средства.

Важно: стирать можно до 9 кг, сушить - только до 5 кг. Большую загрузку после стирки разделите перед сушкой; это относится и к полотенцам и постельному белью. Для спортивной синтетики: SINTETICI или LESS MICROFIBER; только освежить: AIR WASH.

4. Опции и сочетания кнопок

Risciacquo Extra: дополнительное полоскание. Prelavaggio: предварительная стирка сильно загрязнённых вещей. Intensivo: более интенсивная и длительная стирка.

Smacchiatutto Plus: Bubble Soak для стойких пятен; доступно, в частности, с Cotone, Sintetici, Vapore igienizzante, Ecolavaggio rapido и Wash+Dry.

Fine Programmata - 1-24 ч: задаёт время до желаемого окончания; машина сама рассчитывает старт.

Защита от детей: Temp. + Centrifuga 3 секунды. Звуковой сигнал: Intensivo 3 секунды. Wi-Fi: Temp. + Smart Control 3 секунды.

Встроенный Wi-Fi поддерживает SmartThings для наблюдения за программами и управления отдельными функциями.

5. Уход и длительный простой

PULIZIA CESTELLO+: запускать по напоминанию или регулярно, с пустым барабаном и без моющего средства.

Фильтр насоса/посторонних предметов: очищать регулярно или при затруднённом сливе. Перед открытием слить остатки воды через аварийный слив. Фильтр и аварийный слив находятся за сервисной крышкой.

При длительном отсутствии закрыть водопроводный кран. При опасности замерзания полностью удалить остатки воды.

6. Коды ошибок

4C: подача воды - проверить кран, заливной шланг и входной фильтр. 5C: слив - проверить сливной шланг и фильтр насоса.

dC: дверца/блокировка. Ub: дисбаланс. OC: слишком много воды. LC / LC1: проверка утечки/слива. UC: электропитание. HC: нагрев/температура.

При повторяющихся ошибках обращаться в сервис Samsung, особенно при повторных LC, OC или HC.

7. Технические данные

Стирка 9 кг / сушка 5 кг. Отжим до 1 400 об/мин. Размеры 600 × 850 × 480 мм; глубина с дверцей 560 мм. Встроенный Wi-Fi, поддержка SmartThings.

Источники немецкого руководства: инструкция Samsung WD5100D / WD90DG5G34BE, страница Samsung Italia и поддержка SmartThings. Общие правила сортировки, выбора

моющих средств и загрузки для начинающих не включены.

8. Возможности SmartThings

После подготовки машины можно дистанционно запустить подходящий цикл и следить за ним вне дома. Приложение показывает программу, ход и ожидаемое оставшееся время; может уведомлять об окончании и ошибках, а в зависимости от версии напоминать о забытом белье.

Можно выбирать программы и разрешённые параметры, например полоскание, отжим и температуру. Программы Downloaded используются через SmartThings или предоставляются как загруженная программа на машине. В зависимости от версии приложения и региона SmartThings Energy и Home Care дают сведения о расходе энергии, обслуживании и диагностике.

Без включённого Smart Control информация может оставаться доступной, но дистанционное управление и запуск не разрешены.

9. Подключение телефона

Нужны приложение SmartThings, учётная запись Samsung и Wi-Fi 2,4 ГГц. Во время настройки подключите телефон к этой сети. После сопряжения машина остаётся сохранённой в учётной записи Samsung.

1. Откройте SmartThings, войдите и выберите + > Добавить устройство.

2. Сканируйте QR-код на машине или выберите Samsung > Стиральная машина.

3. Включите машину и убедитесь, что она готова.

4. Удерживайте Smart Control более 3 секунд, пока не появится AP.

5. Нажмите Подключить в SmartThings, выберите домашний Wi-Fi и следуйте инструкциям. Затем укажите местоположение, комнату и название устройства.

10. Дистанционное управление

Перед запуском: загрузите бельё и средство, оставьте подачу воды открытой, закройте дверцу и включите Smart Control на машине. Приложение не выполняет эти физические действия.

1. Откройте SmartThings > Устройства > стирально-сушильная машина.

2. Выберите стирку, сушку или комбинированный цикл; приложение предлагает совместимые настройки.

3. Измените разрешённые параметры: температуру, полоскания или отжим.

4. Запускайте при активном Smart Control. Иначе может быть доступна лишь передача настроек.

5. Проверяйте состояние и оставшееся время; возможны уведомления об окончании или ошибках.

11. SmartThings: неполадки и разрешения

Машина использует Wi-Fi 2,4 ГГц. Если сопряжение не удаётся, перезапустите приложение и машину и проверьте сеть/роутер. Если Wi-Fi машины выключен, удерживайте Температура + Smart Control 3 секунды согласно инструкции.

Smart Control - физическое разрешение дистанционного управления. Открытие дверцы или завершение программы может его отменить.

Если приложение предлагает Stay Connect, эта опция может сохранять Smart Control после цикла. По данным Samsung, при закрытой дверце режим действует до 24 часов и позволяет передавать новые команды.

Меню могут меняться после обновлений. Ищите карточку машины, Smart Control и доступные опции программ. Сведения SmartThings основаны на инструкции/поддержке Samsung по состоянию на 3 октября 2026 года.